


Joie™

birth to 15kg


cheer™ playpen

- GB Instruction Manual
- FR Manuel d'utilisateur
- DE Bedienungsanleitung
- ES Manual de instrucciones
- NL Handleiding
- PT Instrução de utilização
- CZ Návod k obsluze
- SK Návod na použitie
- RU Руководство по эксплуатации
- TR Kullanma kılavuzu
- DA Instruktions manual
- IT Manuale di Istruzioni
- HU Használati utasítás
- AR دليل التعليمات
- PL Instrukcja






**IMPORTANT! KEEP FOR FUTURE
REFERENCE**



Parts List








Playpen Assembly





Closing the mesh opening




Fold Playpen




Cover Playpen



Use Toy



Care and Maintenance



Congratulations on becoming part of the Joie family! We are so excited to be part of your life with your little one. While using the Joie Cheer™, your baby is enjoying a high quality, fully certified playpen, approved to European safety standards EN 12227:2010. This product is suitable for use with children weighing under 15kg (approximately 0-4 years). Please carefully read this manual and follow each step to ensure a comfortable sleeping and best protection for your child.

Please keep the Instruction Manual handy for future reference.

Visit us at Joiebaby.com to download manuals and see more exciting Joie products.

! IMPORTANT! KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Emergency

In case of emergency or accident, it is most important to have your child taken care of with first aid and medical treatment immediately.

Parts List

Make sure all parts are available before assembly. If any part is missing, please contact local retailer. No tools are required for assembly.

1 Playpen	4 Corner	7 Foot
2 Mattress	5 Rail	8 Folding Webbing
3 Carry Bag	6 Latch Button	9 Toy

WARNING

- ! Adult assembly required.
- ! Please save instruction manual for future reference.
- ! Read all the instructions in this manual before using product.
- ! Discontinue using playpen when child reaches 15kg (approximately 86cm in height) or is able to climb out.
- ! Failure to follow these warnings and instructions could result in danger.
- ! Warning: Do not use the playpen if any part is broken, torn or missing and use only spare parts approved by the manufacturer.
- ! NEVER leave your child unattended. Always keep your child in view.
- ! Use the playpen with only one child at a time.
- ! Do not use more than one mattress in the playpen.
- ! DO NOT leave anything in the playpen or place the playpen close to another product, which could provide a foothold or present a danger of suffocation or strangulation, e.g. strings, blind curtain cords etc.
- ! Always use playpen on a flat, level floor.
- ! Be aware of the risk of open fire and other sources of strong heat such as electric bar fires, gas fires, etc in the near vicinity of the playpen.
- ! To avoid strangulation, DO NOT place items with a string around your child's neck, suspend strings from this product, or attach strings to toys.
- ! All assembly fittings should always be tightened properly and that fittings should be checked regularly and retightened as necessary.
- ! Regularly inspect the product for damaged hardware, loose joints, missing parts or sharp edges.
- ! DO NOT move the playpen with your child in it.
- ! Make sure the product has been folded or unfolded completely before letting your child approach the playpen.
- ! Should the padded rim be split or bitten through to expose the padding, do not use the playpen.
- ! The playpen is ready for use only when the locking mechanisms are engaged and to check carefully that they are fully engaged before using the folding playpen.
- ! You must follow the instructions in this manual when using the playpen.
- ! To avoid suffocation, remove plastic bag and packaging materials before using this product. The plastic bag and packaging materials should then be kept away from babies and children.
- ! Always make sure to close the opening by the zipper before placing the child into the playpen.
- ! Only use the mattress sold with this playpen, do not add a second mattress on this one, suffocation hazards.
- ! WARNING: Do not use the playpen without the base.
- ! Accessories which are not approved by the manufacturer shall not be used. Only replacement parts supplied or recommended by the manufacturer shall be used.
- ! Do not place the playpen close to an open fire or other heat source.
- ! Ensure that the playpen is fully erected and all the locking mechanisms engaged before placing your child in this playpen.

Playpen Assembly

see images 1 - 6

Please read all the instructions in this manual before setting up and using this product.

1. Undo the three velcro straps. 1
2. Pull the top rails up until both become rigid. If not rigid, pull up again until they are rigid. 2
 - ! If top rails do not latch, raise the center of floor halfway up, and then pull up again to latch the rails.
3. Latch the rails. 3
4. Push the center of floor down. 4
 - ! Be sure all rails have locked before lowering center.
5. Install mattress. 5
 - ! Install mattress, soft side up.
6. Closing the mesh opening.
 - ! Always make sure to close the opening by the zipper before placing the child into the playpen.
 - ! Always make sure the zippers are at bottom of the opening when the opening is closed. 6

Fold Playpen

see images 7 - 11

1. Remove the mattress. 7
2. Pull the folding webbing upward. 8
 - ! Do not unlock rails yet. Center of floor must be halfway up before rails will unlock.
3. Unlock all four rails by following these steps.
 - 1) Slightly lift the center of the rails. 9
 - 2) Squeeze the latch button on the rail to release the two tubes. 9
 - ! Do not force fold.
 - ! Both tubes must be released for the rail to fold, if rail does not fold completely, please lift the center of floor higher, and then try again from step 3.
4. Fold the unit, but do not force. 10
 - ! If unit will not fold, look for a partially latched rail. Squeeze the latch button to release the rail.
5. Wrap the playpen with the mattress. Guide the hook and loop fasteners through the rings and attach them. 11

Cover Playpen

see images 12 - 13

Cover the playpen by following these steps.

1. Place the mattress, with handle facing the zipper on the carrybag.
2. Cover unit with carrybag 12, and then zip together. 13
3. Pull the handle out from carrybag. The carrybag and the playpen will be lifted together.

Use Toy

see images 14

Care and Maintenance

see images 15

1. The covering material is not removable.
2. Your playpen can be spot cleaned with a sponge and soapy water.
3. Do not use undiluted neutral detergent, gasoline or other organic solvent to wash the playpen. It may cause damage to the playpen.
4. To wash carry bag, machine wash in lukewarm water and drip-dry. Do not use bleach.
5. At the beach or in the garden, clean sand and grit off your playpen. Sand in the rail locks may cause damage.
6. From time to time, check your playpen for worn parts, torn material or stitching. Replace or repair the parts as needed.
7. If the playpen is not in use for a long period of time, please put it in the shade where your child cannot access it.

FR Bienvenue dans l'univers de Joie™

Félicitations, vous faites désormais partie de la famille Joie™ ! Nous avons hâte de vous accompagner dans le quotidien de votre bébé. En choisissant le parc Cheer™ de la marque Joie™, vous utilisez un produit de grande qualité, certifié par un laboratoire agréé indépendant et conforme aux normes européennes de sécurité EN 12227:2010. Ce produit est adapté pour des enfants de la naissance à 15kg (4 ans env.).

Veuillez lire attentivement et suivre chaque étape de ce mode d'emploi pour garantir le confort et la meilleure protection de votre enfant lors de l'utilisation du parc.

IMPORTANT - A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE.

Rendez-vous notre site joiebaby.com si vous avez besoin d'informations complémentaires ou pour télécharger des manuels d'instructions et découvrir d'autres produits intéressants de la marque Joie!

Pour plus d'informations sur la garantie, veuillez consulter notre site Web à l'adresse suivante: www.joiebaby.com

En cas d'urgence

En cas d'urgence ou d'accident, il est très important de prendre immédiatement soin de votre enfant en lui prodiguant les soins de premiers secours puis en le faisant examiner par un médecin.

Liste des pièces

Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes avant le montage. Si une pièce est manquante, contactez votre revendeur local. Le montage ne nécessite aucun outil.

- | | | |
|--------------------|--------------------------|--------------------|
| 1 Parc | 4 Angle | 7 Pied |
| 2 Matelas | 5 Rebord | 8 Sangle de pliage |
| 3 Sac de transport | 6 Bouton de verrouillage | 9 Jouet |

AVERTISSEMENTS

- ! Ce produit convient aux enfants de la naissance à 15kg (3 ans env.)
- ! NE PAS utiliser ce produit sans avoir lu au préalable les instructions d'utilisation. S'assurer que l'adulte qui utilise le produit sait exactement comment il fonctionne.
- ! L'assemblage du produit doit être effectué par un adulte ainsi que toutes les opérations pour ouvrir, régler, fixer et installer le produit.
- ! AVERTISSEMENT - S'assurer que le parc est complètement déplié et que tous les mécanismes de verrouillage sont enclenchés avant de placer votre enfant dans ce parc.
- ! AVERTISSEMENT - NE PAS utiliser le parc sans fond
- ! AVERTISSEMENT - NE PAS placer le parc près d'une cheminée ou de toute autre source de chaleur
- ! Avant l'assemblage, vérifier que le produit et tous ses éléments n'ont pas été endommagés suite à un transport. Si une pièce est cassée, déchirée ou manquante, NE PAS utiliser le produit.
- ! Utiliser uniquement les pièces de rechange approuvées par le fabricant.
- ! N'utiliser QUE le matelas vendu avec ce parc. NE PAS ajouter de matelas additionnel sur celui-là, risque de suffocation.
- ! Ne PAS ajouter d'accessoires qui ne sont pas approuvés par le fabricant.
- ! NE PAS laisser dans le parc quelque chose (objet, tirette de rideaux, cordelette, lanière,...) qui pourrait servir de point d'appui ou engendrer un risque d'étouffement ou d'étranglement.
- ! Le produit doit toujours être placé sur une surface horizontale. NE JAMAIS laisser le produit sur une surface inclinée avec votre enfant dedans.
- ! Si l'enfant est laissé sans surveillance dans le lit, vérifier que les côtés mobiles sont en position fermée.
- ! Ne pas laisser les jeunes enfants jouer sans surveillance à proximité du parc.
- ! Contacter le fabricant/distributeur pour obtenir des pièces de rechange et une documentation avec des instructions si nécessaire. NE PAS remplacer les pièces.
- ! NE PAS déplacer le parc avec un enfant dedans.
- ! Pour éviter tout risque d'étouffement, enlevez le sac en plastique et les matériaux d'emballage avant d'utiliser ce produit. Le sac en plastique et les matériaux d'emballage doivent être conservés hors de portée des bébés et des enfants.
- ! Veuillez conserver le mode d'emploi pour consultation ultérieure. Le non-respect des avertissements et instructions peut entraîner des blessures graves ou mortelles.
- ! Si le parc est utilisé par des personnes qui ne le connaissent pas, comme les grands-parents par exemple, montrez-leur comment elle fonctionne et donnez-leur à lire le manuel d'instructions.

Montage du parc

voir schémas 1 - 6

Merci de lire attentivement les instructions du manuel avant le montage et l'utilisation du produit.

1. Détachez les trois velcros. 1
2. Tirez vers le haut les 2 côtés de la structure pour les fixer. S'ils ne sont pas rigides, recommencez l'opération jusqu'à atteindre ce résultat. 2
 - ! Si les rails supérieurs de la structure ne se verrouillent pas, soulevez le centre du plancher à mi-hauteur, puis tirez à nouveau pour les verrouiller.
3. Verrouillez les côtés. 3
4. Appuyez sur le centre du parc. 4
 - ! Assurez-vous que les quatre côtés sont fixés et verrouillés avant d'appuyer sur le centre du lit.
5. Installez le matelas. 5
 - ! Placez le matelas dans le parc, côté molletonné vers le haut.
6. Fermeture de l'ouverture du côté en filet.
 - ! Assurez vous toujours que le zip du côté en filet est fermé avant d'installer l'enfant dans le parc.
 - ! Assurez vous que les zips sont tounés vers le bas quand la fermeture éclair est fermée. 6

Pliage du parc

voir schémas 7 - 11

1. Enlevez le matelas. 7
2. Tirez la sangle située au centre du parc vers le haut. 8
 - ! Ne déverrouillez pas maintenant les côtés de la structure. Le plancher du parc doit être relevé à mi-hauteur avant de déverrouiller les côtés.
3. Déverrouillez les quatre côtés en suivant les étapes suivantes:
 - 1) Soulevez doucement les côtés par le milieu. 9
 - 2) Appuyez sur le bouton de fermeture de la structure pour libérer les deux côtés. 9
 - ! Ne pas forcez.
 - ! Les deux tubes doivent être libérés pour que le côté se plie, si le côté ne se plie pas complètement, veuillez soulever le centre du parc un peu plus haut, puis recommencez à partir de l'étape 3.
4. Pliez le parc sans forcer. 10
 - ! Si le lit ne se plie pas, recherchez le côté qui est resté partiellement verrouillé. Appuyez sur le bouton de fermeture pour déverrouiller ce côté.
5. Entourez la structure du parc avec le matelas. Fermez-le à l'aide des lanières que vous passez dans les boucles prévues à cet effet et mettez le velcro. 11

Transport du parc

voir schémas 12 - 13

Suivre les étapes suivantes pour mettre le sac de transport sur le parc.

1. Positionnez le matelas de manière à ce que la poignée du matelas et la fermeture éclair du sac de transport soient du même côté.
2. Enfilez le sac de transport sur le parc 12, et fermez la fermeture éclair. 13
3. Sortez la poignée du sac. Vous porterez ainsi plus facilement le parc dans son sac de transport.

Utilisation des jouets

voir schémas 14

Entretien et maintenance

voir schémas 15

1. Le parc n'est pas déhoussable.
2. Le parc se nettoie avec une éponge et de l'eau savonneuse.
3. N'utilisez pas de détergent neutre non dilué, de l'essence ou autres solvants organiques pour nettoyer le produit,
4. Le sac de transport est lavable en machine à l'eau tiède (programme délicat sans essorage) et le faire sécher à plat. Ne pas utiliser d'eau de Javel.
5. Si vous utilisez le parc à la plage ou dans un jardin, n'oubliez pas de le nettoyer complètement, les grains de sable, ou la terre pouvant endommager le système de verrouillage.
6. De temps à autre, vérifiez votre parc pour détecter les parties usées, tordues ou manquantes. Révissez, réparez avec les pièces autorisées par le fabricant.
7. Si le parc n'est pas utilisé pendant une longue période, rangez le dans un endroit auquel l'enfant ne peut avoir accès.

DE Willkommen bei Joie™

Wir begrüßen Sie als weiteres Mitglied der Joie-Familie! Wir freuen uns sehr, Teil Ihres Familienalltags zu werden. Mit dem Laufstall Cheer™ nutzen Sie ein hochwertiges Produkt, zertifiziert nach EN 12227:2010. Dieses Produkt eignet sich für Kinder mit einem Gewicht von bis zu 15 kg (bis ca. 4 Jahre).

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und beachten Sie die einzelnen Schritte zur Gewährleistung einer komfortablen Nutzung und optimalen Sicherheit für Ihr Kind.

Bitte bewahren Sie die Anleitung für spätere Bezugnahme auf.

Besuchen Sie uns unter de.joiebaby.com, um Bedienungsanleitungen herunterzuladen und weitere Joie-Produkte kennenzulernen!

! WICHTIG: SORGFÄLTIG DURCHLESEN UND FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN.

Notfall

Bei einem Notfall oder Unfall ist es am wichtigsten, dass Ihr Kind unverzüglich erste Hilfe bekommt und medizinisch versorgt wird.

Teileliste

Stellen Sie vor der Montage sicher, dass alle Teile vorhanden sind. Falls etwas fehlen sollte, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort. Für die Montage werden keine Werkzeuge benötigt.

1 Laufstall	4 Winkel	7 Standfüße
2 Matratze	5 Rahmen	8 Falzgurt
3 Transporttasche	6 Entriegelungsknopf	9 Spielzeug

WARNHINWEISE

- ! Das Produkt muss von einem Erwachsenen montiert werden.
- ! Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung für spätere Bezugnahme auf.
- ! Lesen Sie alle Hinweise dieser Anleitung, bevor Sie das Produkt verwenden.
- ! Benutzen Sie den Laufstall nicht mehr, wenn Ihr Kind 15 kg wiegt oder in der Lage ist, aus dem Laufstall herauszuklettern.
- ! Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen könnte Ihr Kind in Gefahr bringen.
- ! Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile fehlen, defekt oder zerrissen sind. Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller geprüfte Ersatzteile.
- ! Lassen Sie Ihr Kind NIEMALS unbeaufsichtigt. Behalten Sie Ihr Kind immer im Auge.
- ! Setzen Sie immer nur ein Kind in den Laufstall.
- ! Verwenden Sie keine zusätzliche Matratze.
- ! Lassen Sie keine Gegenstände im Laufstall, über die Ihr Kind hinausklettern könnte, oder mit denen sich Ihr Kind strangulieren könnte.
- ! Verwenden Sie den Laufstall stets auf einem ebenen Untergrund und stellen Sie es nicht auf eine Erhöhung.
- ! Stellen Sie sicher, dass sich in der Nähe des Laufstalls weder offenes Feuer noch andere Hitzequellen wie elektrische Kabel, Gasflammen etc. befinden.
- ! Um eine Strangulation zu vermeiden, legen Sie KEINE Gegenstände mit einem Band um den Hals Ihres Kindes. Bringen Sie keine Bänder an Produkten an, um sie zu befestigen.
- ! Stellen Sie sicher, dass alle Teile korrekt montiert und fest angezogen sind. Kontrollieren Sie regelmäßig, dass sich keine Verbindungen gelöst haben bzw. ziehen Sie diese wieder fest.
- ! Untersuchen Sie das Produkt regelmäßig auf Defekte, lose Schrauben, fehlende Teile oder scharfe Kanten.
- ! Bewegen Sie den Laufstall NICHT, wenn sich ein Kind darin befindet.
- ! Stellen Sie sicher, dass der Laufstall vollständig auf- oder abgebaut ist, bevor Sie Ihr Kind in die Nähe lassen.
- ! Nutzen Sie den Laufstall nicht, wenn der gepolsterte Rahmen Risse aufweist.
- ! Der Laufstall ist dann vollständig aufgebaut wenn alle Vorrichtungen eingerastet sind. Bitte prüfen Sie, dass dies der Fall ist, bevor Sie den Laufstall verwenden.
- ! Befolgen Sie die Anweisungen aus dieser Bedienungsanleitung, wenn Sie den Laufstall benutzen.
- ! Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, entfernen Sie Plastiktüten und Verpackungsmaterial vor Verwendung des Produkts. Bewahren Sie Plastiktüten und Verpackungsmaterial stets außerhalb der Reichweite von Babys und Kindern auf.
- ! Schließen Sie immer den Reißverschluss, nachdem Sie Ihr Kind in den Laufstall gesetzt haben.
- ! Verwenden Sie nur die mitgelieferte Matratze; fügen Sie KEINE weitere Matratze hinzu.
- ! WARNHINWEIS: Nutzen Sie den Laufstall niemals ohne Matratze.
- ! Zubehör, das nicht vom Hersteller zugelassen ist, darf nicht verwendet werden. Es dürfen nur vom Hersteller gelieferte oder empfohlene Ersatzteile verwendet werden.

Aufbau des Laufstalls

Siehe Abbildungen 1 - 6

Bitte lesen Sie alle Anweisungen aus dieser Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt aufbauen und benutzen.

1. Lösen Sie die Klettverschlüsse. 1
2. Ziehen Sie den Rahmen an zwei gegenüberliegenden Seiten nach oben bis er einrastet. Ziehen Sie ggf. noch einmal, sollte er nicht einrasten. 2
! Wenn der Rahmen nicht einrastet, heben Sie den Boden etwas an und ziehen Sie noch einmal.
3. Ziehen Sie die anderen beiden Rahmentteile ebenfalls nach oben. 3
4. Drücken Sie den Boden des Laufstalls nach unten. 4
! Stellen Sie sicher, dass alle Verriegelungen eingerastet sind, bevor Sie den Boden nach unten drücken.
5. Matratze einlegen. 5
! Legen Sie die Matratze mit der weichen Seite nach oben in den Laufstall.
6. Schließen der Einstiegsöffnung
! Schließen Sie immer den Reißverschluss, nachdem Sie Ihr Kind in den Laufstall gesetzt haben.
! Stellen Sie sicher, dass beim Schließen der Einstiegsöffnung beide Reißverschlüsse stets ganz nach unten gezogen sind. 6

Abbau des Laufstalls

Siehe Abbildungen 7 - 11

1. Matratze herausnehmen. 7
2. Faltgurt nach oben ziehen. 8
! Lösen Sie noch nicht die Verriegelungen. Der Boden des Laufstalls muss circa bis zur Hälfte nach oben gezogen werden, bevor sich die Verriegelungen lösen lassen.
3. Entriegeln Sie den Rahmen wie folgt.
 - 1) Heben Sie den Rahmen in der Mitte leicht an. 9
 - 2) Drücken Sie den Entriegelungsknopf. 9
! Wenden Sie keine Gewalt an.
! Um den Laufstall zusammenzufalten, müssen alle Verriegelungen gelöst sein. Sollte das nicht der Fall sein, heben Sie den Laufstallboden ein bisschen weiter an und wiederholen Sie die Schritte ab 3.
4. Falten Sie den Laufstall zusammen. Dabei ist kein großer Kraftaufwand erforderlich. 10
! Sollte sich der Laufstall nicht falten lassen, überprüfen Sie noch einmal, dass alle Verriegelungen gelöst sind.
5. Legen Sie die Matratze um das Gestell und befestigen Sie sie mit Hilfe der Klettverschlüsse. 11

Transporttasche

Siehe Abbildungen 12 - 13

Verpacken Sie den Laufstall wie folgt.

1. Stellen Sie den Laufstall so, dass der Tragegriff in die gleiche Richtung weist wie der Reißverschluss der Transporttasche.
2. Ziehen Sie die Transporttasche über den Laufstall 12 und schließen Sie dann den Reißverschluss. 13
3. Ziehen Sie den Tragegriff heraus. Laufstall und Transporttasche können jetzt gemeinsam angehoben werden.

Spielzeug verwenden

Siehe Abbildungen 14

Pflege und Wartung

Siehe Abbildungen 15

1. Der Bezug ist nicht abnehmbar.
2. Entfernen Sie Flecken mit einem Schwamm und milder Seifenlauge.
3. Verwenden Sie keine unverdünnten Neutralreiniger, scheuernde oder bleichende Reinigungsmittel. Diese könnten den Laufstall beschädigen.
4. Die Transporttasche kann bei 30° C im Schonwaschgang in der Waschmaschine gewaschen werden. Nass aufhängen, keine Bleiche verwenden.
5. Wenn Sie den Laufstall im Freien verwenden, stellen Sie sicher, dass kein Sand in die Verriegelungen gerät. Dieser kann die Verriegelungen beschädigen.
6. Überprüfen Sie den Laufstall regelmäßig auf Defekte und lose Teile. Tauschen Sie diese aus oder reparieren Sie sie.
7. Wenn der Laufstall längere Zeit nicht genutzt wird, bewahren Sie ihn außerhalb der Reichweite Ihres Kindes auf.

ES Bienvenido a Joie™

¡Enhorabuena por unirse a la familia Joie! Estamos encantados de formar parte de su viaje y del de su pequeño. Cuando utilice el parque Cheer™ de Joie, su bebé disfrutará de un parque de alta calidad, totalmente certificado y homologado por las normas de seguridad europeas EN 12227:2010. Este producto es adecuado para niños con un peso inferior a 15kg (de 0 a 4 años aproximadamente). Lea detenidamente este manual y siga cada paso para garantizar que su bebé juegue cómodamente y esté protegido de la mejor manera posible.

Guarde estas instrucciones a mano para futuras consultas

¡Visítenos en joiebaby.com para conocer otros fantásticos productos de Joie!

¡IMPORTANTE! CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS

Emergencia

En caso de emergencia o accidente, es muy importante que el bebé reciba primeros auxilios y tratamiento médico de inmediato.

Teileliste

Stellen Sie vor der Montage sicher, dass alle Teile vorhanden sind. Falls etwas fehlen sollte, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort. Für die Montage werden keine Werkzeuge benötigt.

- | | | |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 1 Parque | 4 Esquina | 7 Pie de apoyo |
| 2 Colchón | 5 Lateral | 8 Cinta de plegado |
| 3 Funda de transporte | 6 Botón de plegado | 9 Juguetes |

ADVERTENCIAS

- ! El ensamblaje tiene que ser realizado por un adulto.
- ! Guarde el manual para futuras consultas.
- ! Lea todas las instrucciones de este manual antes de usar el producto.
- ! Deje de usar el parque si el niño llega a 15 kg (aproximadamente 86 cm de altura) o si el niño es capaz de salir trepando.
- ! Si no se respetan estas advertencias o instrucciones de uso pueden comportar riesgos
- ! ADVERTENCIA: no utilice el parque si falta alguna de sus piezas o si alguna de ellas está rota o desgastada, y utilice únicamente piezas de recambio aprobadas por el fabricante.
- ! No deje el niño desatendido. Mantenga el niño siempre a la vista.
- ! Use el parque con un solo niño.
- ! No use más de un colchón en el parque.
- ! NO deje nada dentro del parque y no lo ponga cerca de otro producto que pueda causar que las piernas queden atrapadas o que pueda provocar un peligro de estrangulamiento o asfixia, por ejemplo cordones, cuerdas de cortina, etc.
- ! Use el parque en un suelo liso y nivelado.
- ! Tenga cuidado que no haya ningún fuego encendido o otras fuentes de calor fuerte como los de las cocinas eléctricas, fogones, etc. cerca del parque.
- ! Para evitar el riesgo de estrangulamiento, NO coloque objetos con cordones alrededor del cuello del niño, no deje que cuelguen cordones de este producto ni ate los cordones a ningún juguete.
- ! El ensamblaje debe realizarse apretando bien todas las piezas y debe verificarse regularmente. Si es necesario se deberán reapretar las piezas.
- ! Inspeccione regularmente el producto para detectar daños en la estructura, juntas aflojadas, piezas faltantes o bordes cortantes.
- ! NO mueva el parque mientras el niño esté dentro.
- ! Asegúrese que el parque ha sido plegado o desplegado completamente antes de dejar acercarse al niño.
- ! Si las piezas acolchadas se abren o presentan mordiscos, de forma que el relleno queda expuesto, no use el parque.
- ! El parque sólo puede usarse cuando los mecanismos de bloqueo están correctamente fijados. Debe verificar cuidadosamente que el bloqueo esté perfectamente efectuado antes de usar el parque.
- ! Tiene que respetar las instrucciones de este manual cuando usa el parque.
- ! Para evitar la asfixia, extraiga la bolsa de plástico y los materiales del embalaje antes de usar el producto. La bolsa de plástico y el embalaje deben mantenerse lejos de bebés y niños.
- ! Asegúrese de cerrar la cremallera de la abertura antes de colocar al niño en el parque.
- ! Utilice únicamente el colchón vendido con este parque y no añada un segundo colchón, existe peligro de asfixia.
- ! ADVERTENCIA! No use el parque sin la base
- ! NO debería utilizar accesorios no autorizados por el fabricante. Sólo deben utilizarse piezas proporcionadas u homologadas por el fabricante

Montaje del parque

vea las imágenes 1 - 6

Lea todas las instrucciones incluidas en este manual antes de montar y utilizar este producto.

1. Abra los cierres de velcro. 1
2. Tire de los laterales hacia arriba hasta que queden fijados. Si no lo consigue, repita la acción. 2
 - ! Si los laterales no quedan fijados levante ligeramente el suelo y a continuación tire de nuevo de los laterales hacia arriba.
3. Bloquee los laterales. 3
4. Presione el centro del suelo hacia abajo. 4
 - ! Asegúrese de que los laterales están fijados antes de bajar el suelo.
5. Instale el colchón. 5
 - ! Instale el colchón con la parte acolchada hacia arriba.
6. Cierre de la gatera
 - ! Asegúrese de cerrar la cremallera de la abertura antes de colocar al niño en el parque.
 - ! Asegúrese de que las cremalleras están en la base de la entrada cuando ésta se encuentra cerrada. 6

Plegado del parque

vea las imágenes 7 - 11

1. Extraiga el colchón. 7
2. Tire de la cinta de plegado hacia arriba. 8
 - ! No desbloquee los laterales todavía, el centro del suelo debe estar levantado antes de que los laterales puedan desbloquearse.
3. Desbloquee los cuatro laterales siguiendo estos pasos.
 - 1) Levante ligeramente el centro de los laterales. 9
 - 2) Apriete el botón de plegado para soltar los dos tubos. 9
 - ! No fuerce el mecanismo.
 - ! Ambos tubos deben desbloquearse del mecanismo central. Si el mecanismo no se pliega completamente levante el centro del suelo un poco más e inténtelo de nuevo desde el paso 3.
4. Pliegue el parque, pero no lo fuerce. 10
 - ! Si no se pliega, mire que un lateral no haya quedado a medio plegar. Presione el botón de plegado correspondiente y plieguelo de nuevo.
5. Envuelva el parque con el colchón. Pase las cintas de cierre por las anillas y ciérrelas. 11

Colocación de la funda

vea las imágenes 12 - 13

Coloque la funda siguiendo estos pasos.

1. Coloque el colchón con el asa mirando hacia la cremallera en la bolsa de transporte
2. Cubra el parque con la funda 12 y cierre la cremallera 13
3. Saque el asa fuera de la funda. La bolsa y el parque pueden transportarse entonces cómodamente.

Uso de los juguetes

vea las imágenes 14

Cuidado y Mantenimiento

vea las imágenes 15

1. El material de recubrimiento no es removible.
2. El parque puede limpiarse con una esponja y agua jabonosa.
3. No utilice detergente sin diluir, gasolina ni otros disolventes para lavar el parque. Puede dañarlo.
4. Para lavar la bolsa de transporte, lávela a máquina en agua tibia y escurra. No utilice lejía.
5. Si utiliza el parque en la playa o en el jardín, limpie la arena y la suciedad. La arena puede causar daños en los mecanismos.
6. De vez en cuando, revise el parque en busca de piezas desgastadas, materiales rasgados o costuras abiertas. Reemplace o repare las piezas según sea necesario
7. Si no va a usar el parque durante un período prolongado, colóquelo a la sombra y donde su hijo no pueda acceder a él.

NL Welkom bij Joie™

Gefeliciteerd dat u nu lid bent van de Joie-familie. Het doet ons veel genoegen om deel te kunnen uitmaken van uw leven met uw kleintje. Met de Joie Cheer™ gebruikt uw baby een volledig gecertificeerd, kwalitatief reisbed, goedgekeurd volgens de Europese veiligheidsnorm EN 12227:2010. Dit product is geschikt voor gebruik met kinderen die minder dan 15kg wegen (ongeveer 0 tot 4 jaar oud.)

Lees deze handleiding zorgvuldig en volg elke stap voor een comfortabel gebruik en de beste bescherming voor uw kind.

Bewaar deze handleiding voor later gebruik.

Bezoek ons op joiebaby.com voor het downloaden van handleidingen en om meer interessante producten van Joie te ontdekken.

BELANGRIJK! BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK: AANDACHTIG LEZEN.

Noodgeval

Bij een noodsituatie of ongeluk is het heel belangrijk om uw kind direct te laten verzorgen met eerste hulp en medische behandeling.

Onderdelenlijst

Zorg dat alle onderdelen voor het monteren beschikbaar zijn. Accessoires kunnen al dan niet apart leverbaar zijn, afhankelijk van de regio. Als er items ontbreken of beschadigd zijn, kunt u contact opnemen met uw leverancier. Voor montage is geen gereedschap nodig.

1 Reisbed	4 Hoek	7 Voet
2 Matras	5 Lage rail	8 Opklap-lus
3 Draagtas	6 Ontgrendelknop	9 Speeltje

WAARSCHUWING

- ! Montage door volwassene vereist.
- ! Bewaar de handleiding voor later gebruik.
- ! Lees alle aanwijzingen in deze handleiding voordat u het product gebruikt.
- ! Gebruik het reisbed niet meer als het kind 15kg weegt (ongeveer 86 cm lang is), of zelf eruit kan klimmen.
- ! Het niet volgen van deze waarschuwingen en de aanwijzingen voor montage kunnen gevaar opleveren.
- ! Waarschuwing: Gebruik dit reisbed niet als er een onderdeel kapot is, gescheurd of ontbreekt en gebruik alleen reserve onderdelen die goedgekeurd zijn door de fabrikant.
- ! Laat uw kind NOOIT zonder toezicht achter. Houd uw kind altijd in het oog.
- ! Gebruik het reisbed met slechts 1 kind tegelijk.
- ! Gebruikt niet meer dan 1 matras in het reisbed.
- ! Laat NIETS achter in het reisbed en zet het reisbed niet naast iets anders dat als voetsteun kan dienen of dat gevaar voor verstikking of wurging vormt, zoals touwtjes, koorden van zonwering enzovoort.
- ! Het reisbed altijd op vlakke en horizontale vloer gebruiken.
- ! Houd rekening met het gevaar van open vuur en andere bronnen van grote warmte, zoals elektrische straalkachels, gaskachels enz. in de buurt van het product.
- ! Om verstikking te voorkomen, mag u GEEN voorwerpen met een koord rond de hals van uw kind hangen, of koorden met speelgoed bevestigen.
- ! Alle montagestukken moeten goed vastgedraaid worden, regelmatig nagekeken worden en indien nodig opnieuw vastgedraaid worden.
- ! inspecteer het product regelmatig op beschadigde onderdelen, losse verbindingen, ontbrekende onderdelen of scherpe randen.
- ! Verplaats het reisbed NIET als uw kind er in ligt.
- ! Zorg ervoor dat het reisbed of volledig is ingeklapt of uitgeklaapt voordat uw kind gebruik gaat maken van het reisbed.
- ! Mocht de gevoerde rand gespleten of doorgebeten zijn zodat de voering zichtbaar is, dan mag u het reisbed niet gebruiken.
- ! De vier zijrails en het matras moeten uitgevouwen zijn en volledig vergrendeld zijn voordat u het reisbed gebruikt.
- ! Lees alle aanwijzingen in deze handleiding voordat u het reisbed gebruikt.
- ! Om verstikking te voorkomen, moet u de plastic zak en verpakkingsmaterialen verwijderen voordat u het reisbed gebruikt. Houd plastic zakken en verpakkingsmaterialen buiten bereik van baby's en kinderen.
- ! Zorg er altijd voor dat de ritssluiting dicht is voordat u het kind in het reisbed zet.
- ! Gebruik alleen het matras wat meegeleverd is met het product, plaats er geen extra matras bij in verband met verstikkingsgevaar.
- ! Waarschuwing: gebruik het reisbed niet zonder matras.
- ! Accessoires die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd mogen niet gebruikt worden. Alleen vervangende onderdelen die door de fabrikant worden geleverd of aanbevolen mogen gebruikt worden.

Reisbed opzetten

Zie afbeeldingen 1 - 6

Lees alle aanwijzingen in deze handleiding voordat u het product opzet en gebruikt.

1. Maak de drie lussen met klittenband los. 1
2. Trek de bovenste rails omhoog totdat ze beide vast staan. Als ze niet vaststaan, trekt u ze verder omhoog tot ze vaststaan. 2
 - ! Als de bovenste rails niet vergrendelen, tilt u het midden van de bodem tot halverwege op en trekt u nogmaals om de rails te vergrendelen.
3. Vergrendel de lage rail. 3
4. Druk het midden van de bodem omlaag. 4
 - ! Controleer of alle rails vast zitten voordat u het midden omlaag brengt.
5. Plaats het matras. 5
 - ! Let de matras neer met de zachte kant naar boven.
6. Sluit de opening
 - ! Zorg ervoor dat de ritssluiting dicht is voordat u uw kind in het reisbedje legt.
 - ! Gebruik alleen het matras wat meegeleverd is met het product, plaats er geen extra matras bij in verband met verstikkingsgevaar. 6

Reisbed inklappen

Zie afbeeldingen 7 - 11

1. Verwijder het matras. 6 7
2. Trek aan de opklap lus. 8
 - ! Maak de rails nog niet los. Het midden van de bodem moet halverwege omhoog zijn voordat de rails ontgrendelen.
3. Ontgrendel als volgt de vier rails.
 - 1) Til het midden van de rails iets op. 9
 - 2) Knijp de vergrendelknop op de rail in om de twee buizen los te maken. 9
 - ! Opvouwen niet forceren
 - ! Beide buizen moeten ontgrendeld zijn opdat de rail kan opvouwen. Als de rail niet volledig opvouwt moet u het midden van de bodem hoger optrekken en het opnieuw proberen vanaf stap 3.
4. Vouw de eenheid op maar forceer niets. 10
 - ! Als de eenheid niet opvouwt, moet u kijken of een rail nog gedeeltelijk vergrendeld is. Druk op de ontgrendelknop om de rail vrij te geven
5. Wikkel het matras om het reisbed. Haal de klittenband lussen door de ringen en bevestig ze. 11

Reisbed opbergen

Zie afbeeldingen 12 - 13

Berg het reisbed op de volgende wijze op.

1. Zet het reisbed omhuld met matras recht op.
2. Schuif de draagtas over het reisbed 12 met het handvat aan de kant van de rits en rits ze vast 13
3. Het reisbed kan aan het handvat samen met de draagtas opgetild worden.

Speelgoed

Zie afbeeldingen 14

Verzorging en onderhoud

Zie afbeeldingen 15

1. De bekleding van het reisbed kan niet worden verwijderd.
2. U kunt vlekken van het reisbed verwijderen met een spons en een sopje van een mild reinigingsmiddel.
3. Gebruik geen onverdund neutraal schoonmaakmiddel, benzine of andere organische materialen om het reisbed te wassen. Dat kan het reisbed beschadigen.
4. Was de draagzak in een machine in lauwwarm water met een laag centrifuge toerental. Niet bleken.
5. Veeg op het strand of in de tuin, zand en grind van het reisbed. Zand in de sloten van de lange rails kan schade veroorzaken.
6. Controleer het reisbed af en toe op slijtage, scheuren en beschadigde naden. Vervang of herstel de onderdelen als dat nodig is.
7. Als het reisbed gedurende langere tijd niet gebruikt wordt, plaats deze dan op een plek uit de zon waar uw kind er niet bij kan.

Parabéns por se tornar membro da família Joie! Estamos satisfeitos por fazer parte da sua vida e da vida do seu filho. Enquanto o seu filho utiliza o Joie cheer, ele desfruta de um parque de elevada qualidade, totalmente certificado e aprovado pelas normas de segurança europeias EN 12227:2010. Este produto é adequado para crianças com menos de 15 kg (aproximadamente 0-4 anos). Leia atentamente este manual e execute cada passo para garantir um sono confortável e a melhor proteção para o seu filho.

Por favor, mantenha o Manual de Instruções à mão para referência futura.

Visite-nos em joiebaby.com para baixar manuais e ver mais emocionantes produtos Joie!

IMPORTANTE! GUARDAR PARA REFERENCIA FUTURA

Emergência

Em caso de emergência ou acidentes, é mais importante fornecer ao seu filho primeiros socorros e tratamento médico imediatamente.

Lista de Peças

Certifique-se de que todas as peças estão disponíveis antes da montagem. Se alguma peça estiver faltando, entre em contato com o representante local.

Não são necessárias ferramentas para a montagem.

1 Parque	4 Canto	7 Pé
2 Colchão	5 Trilho	8 Tecido Dobrável
3 Bolsa de Transporte	6 Botão de Trava	9 Brinquedo

ALERTA

- ! Montagem por adulto necessária.
- ! Guarde este manual de instruções para referência futura.
- ! Leia todas as instruções deste manual antes de utilizar o produto.
- ! Deixe de utilizar o parque quando a criança atingir o peso de 15 kg (aproximadamente 86 cm de altura) ou conseguir trepar e sair.
- ! O incumprimento dos avisos e instruções pode resultar em perigo.
- ! Aviso: Não utilize o parque se alguma peça estiver partida, rasgada ou em falta, e utilize apenas peças de substituição aprovadas pelo fabricante.
- ! NUNCA deixe a criança sem supervisão. Mantenha sempre as crianças sob a sua supervisão.
- ! Utilize o parque com apenas uma criança de cada vez.
- ! Não utilize mais de um colchão no parque.
- ! NÃO deixe nada no parque nem coloque o parque próximo de outro produto, o que poderá constituir um ponto de apoio ou perigo de asfixia ou estrangulamento, por exemplo fios, fitas de persianas, etc.
- ! Utilize sempre o parque sobre uma superfície plana e nivelada.
- ! Tenha atenção ao risco de fogo ou a outras fontes de calor intenso nas proximidades do parque, como aquecedores elétricos, lareiras a gás, etc.
- ! Para evitar o estrangulamento, NÃO coloque artigos com fios à volta do pescoço da criança, pendure fios neste produto, ou ate fios a brinquedos.
- ! Todas as peças de montagem devem ser sempre devidamente apertadas, verificadas regularmente, e reapertadas conforme necessário.
- ! Inspeccione regularmente o produto para verificar se existem peças danificadas, junções soltas ou extremidades afiadas.
- ! NÃO mova o parque com a criança no interior.
- ! Certifique-se de que o produto foi dobrado ou desdobrado completamente antes de deixar a criança aproximar-se do parque.
- ! Não utilize o parque caso a borda acolchoada esteja separada ou rasgada, expondo o enchimento.
- ! O parque está pronto para ser utilizado apenas quando os mecanismos de bloqueio estiverem acionados. Verifique cuidadosamente se estes mecanismos estão totalmente acionados antes de utilizar o parque.
- ! Deve seguir as instruções deste manual ao utilizar o parque.
- ! Para evitar risco de asfixia, retire o saco de plástico e os materiais de embalagem antes de utilizar este produto. O saco de plástico e os materiais de embalagem devem ser afastados de bebés e crianças.
- ! Certifique-se sempre de que fecha a abertura correndo o fecho-éclair antes de colocar a criança no parque.
- ! Utilize apenas o colchão que é vendido com este parque, não utilize um segundo colchão, haverá riscos de asfixia.
- ! AVISO: Não utilize o parque sem a base.
- ! Não utilize acessórios que não sejam aprovados pelo fabricante. Utilize apenas peças fornecidas e recomendadas pelo fabricante.

Montagem do parque

ver imagens 1 - 6

Leia todas as instruções neste manual antes de montar e usar este produto.

1. Soltar as três tiras de velcro. 1
2. Puxe as grades rígidas até que ambas fiquem rígidas. Se não rígidas, puxe para cima novamente até que fiquem rígidas. 2
 - ! Se trilhos curtos não travarem, eleve o centro do piso ao meio e em seguida, puxe novamente a trava dos trilhos.
3. Trave os trilhos. 3
4. Empurre o centro do piso para baixo. 4
 - ! Se certifique que as grades travaram antes de baixar o centro.
5. Instale o colchão. 5
 - ! Instale o colchão, lado macio para cima.
6. Fechar a abertura em rede.
 - ! Certifique-se sempre de que fecha a abertura, correndo o fecho-éclair, antes de colocar a criança no parque.
 - ! Certifique-se sempre de que os fechos-éclair estão na parte inferior da abertura quando esta está fechada. 6

Dobrar o parque

ver imagens 7 - 11

1. Remova o colchão. 7
2. Puxe a tela de dobrar para cima. 8
 - ! Não destrave as grades ainda. O centro do piso deve estar pela metade antes das grades destravarem.
3. Destrave todas as quatro grades seguindo estes passos.
 - 1) Eleve levemente o centro das grades. 9
 - 2) Aperte o botão de fixação no trilho para liberar os dois tubos. 9
 - ! Não force para dobrar.
 - ! Ambos os tubos devem ser liberados para a grade para dobrar, se não dobrar na grade totalmente, por favor, tire o centro do piso superior e, em seguida, tente novamente a partir da etapa 3.
4. Dobre a unidade, mas não force. 10
 - ! Se a unidade não dobrar, procure uma grade parcialmente travada. Torça o botão de trava para liberar a grade.
5. Envolver o parque com o colchão. Faça passar as faixas de velcro através das argolas e una-as. 11

Guardar o parque

ver imagens 12 - 13

Embale o parque seguindo estes passos:

1. Coloque o colchão, com alça de frente para o zíper no saco de transporte.
2. Cubra a unidade com sacos de transporte 12, e, em seguida, em feche o zíper. 13
3. Retire a pega do saco de transporte. O saco de transporte e o parque serão elevados em conjunto.

Usar o Brinquedo

ver imagens 14

Cuidado e Manutenção

ver imagens 15

1. O material de revestimento não é removível.
2. O parque pode ser limpo com uma esponja e água com sabão.
3. Não utilize detergentes neutros não diluídos, gasolina ou outros solventes orgânicos para lavar o parque. Pode provocar danos no parque.
4. Lave o saco de transporte na máquina com água morna e deixe secar. Não utilize lixívia.
5. Na praia ou no jardim, limpe a areia e a terra do parque. A areia que ficar nos bloqueios das laterais pode causar danos.
6. Verifique esporadicamente se o parque tem alguma peça desgastada, ou material ou costura rasgados. Substitua ou repare as peças, conforme necessário.
7. Se não utilizar o parque durante um período de tempo longo, coloque-o à sombra, num local não acessível ao seu filho.

Gratulujeme, právě jste se stali součástí rodiny Joie! Jsme nadšeni, že jsme se stali částí vašeho života. Při používání produktu Joie Cheer, si vaše dítě užívá vysoce kvalitní, plně certifikované skládací ohrádky, schválené dle evropských standardů EN 12227:2010. Tento produkt je vhodný pro děti do hmotnosti 15kg. (přibližně 0–4 roky).

Prosím přečtěte si pečlivě tento manuál a postupujte přesně dle zde uvedených kroků, pro zajištění komfortu a perfektního bezpečí pro vaše dítě.

Uchovejte tento manuál při ruce pro budoucí použití.

Navštivte nás na www.joiebaby.com pro stažení návodů a pro další informace k úžasným produktům Joie.

DŮLEŽITÉ! UCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ! ČTĚTE PEČLIVĚ!

Stav nouze

V případě ohrožení, nebo úrazu, je nejdůležitější poskytnout vašemu dítěti okamžité ošetření a následnou lékařskou pomoc.

Seznam částí

Před zahájením používání tohoto produktu si prosím nejprve pečlivě prostudujte tento manuál a ujistěte se, že jsou všechny součásti výrobku k dispozici. Některé součásti mohou být prodávány zvlášť. Máte-li nějaké doplňující dotazy, konzultujte je s prodejcem. Pro montáž není požadované žádné nářadí.

1 ohrádka	4 roh	7 opěrná noha
2 matrace	5 bočnice	8 popruh skládání
3 taška pro přenášení	6 tlačítko skládání	9 hračka

VAROVÁNÍ

- ! Neumísťujte ohrádku do blízkosti otevřeného ohně a jiných zdrojů silného tepla, např. elektrického topení, plynového topení apod.
- ! Nenechávejte nic v ohrádce nebo neumísťujte ohrádku blízko jiného výrobku, který by mohl poskytnout oporu pro nohy nebo představovat nebezpečí udušení nebo uškrcení, například provazy, šňůry žaluzií/závěsů.
- ! V ohrádce se smí používat pouze jedna matrace.
- ! Pravidelně ohrádku kontrolujte. V případě, že je jakákoliv část ohrádky rozbitá, roztrhaná, povolená, chybí a nebo se na ní objevily ostré hrany, přestaňte ohrádku používat.
- ! Příslušenství, která nejsou schválena výrobcem se nesmějí používat.
- ! Používejte pouze originální náhradní díly schválené výrobcem.
- ! Před každým použitím výrobku se přesvědčete, že jsou všechna zajišťovací a připevňovací zařízení správně zapojená a plně funkční.
- ! Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru. Vždy ho mějte pod dohledem.
- ! Ohrádka je určena pro jedno dítě od narození do hmotnosti 15kg, nebo výšky přibližně 86cm. Pokud dítě přesáhne hmotnost 15kg, nebo umí z ohrádky samostatně vylézt, přestaňte ohrádku používat.
- ! Ohrádka není hračka pro vaše dítě a proto by ji měla skládat a rozkládat pouze dospělá osoba.
- ! Montáž ohrádky musí provádět dospělá osoba.
- ! Před použitím ohrádky si pečlivě přečtěte návod a uchovejte jej pro budoucí použití. Nedodržení pokynů v návodu může ohrozit bezpečnost vašeho dítěte.
- ! Vždy postupujte podle návodu.
- ! Ohrádku používejte pouze na rovné ploše, nikdy ne na nerovném terénu, vyvýšených plochách a v blízkosti schodů.
- ! Odstraňte všechny plastové obaly z dosahu dětí, hrozí nebezpečí udušení.
- ! Ohrádku nepřemisťujte, pokud je uvnitř dítě.
- ! Nenechávejte dítě lézt do přepravní tašky a hrát si s ní. Nenechte dítě hrát si s ohrádkou.
- ! Matrace musí být před použitím vyrovnaná do vodorovné polohy.
- ! Ohrádku smí v jediný okamžik používat pouze jedno dítě.
- ! Výrobek vždy používejte na pevném a vodorovném podkladu bez hrbolů.
- ! Po dobu rozkládání a skládání ohrádky držte děti v bezpečné vzdálenosti. Složený výrobek skladujte mimo dosah dětí.
- ! Pokud dítě dokáže samo vylézt z ohrádky, přestaňte ohrádku používat, aby se zabránilo pádu.
- ! Nedovolte dětem, aby si bez dozoru hrály v blízkosti ohrádky.
- ! Veškeré upevňovací prvky musejí být vždy řádně utažené a je třeba je pravidelně kontrolovat a dle potřeby dotáhnout.
- ! Ohrádku nikterak neupravujte a nepřipevňujte k ní příslušenství, které není uvedeno v návodu.
- ! Nepoužívejte matraci bez výztuh.
- ! Neumísťujte výrobek do blízkosti oken, kde by provazy od žaluzií nebo záclon mohly způsobit uškrcení dítěte.
- ! Ohrádka splňuje normu EN 12227:2010.
- ! Provazy, motouzy a šňůry mohou způsobit uškrcení!

- ! NEUMÍŠTŮJTE okolo krku dítěte předměty obsahující provaz, například šňůrky od kapucí nebo dudlíku. Provazy, motouzy a šňůry uchovávejte mimo dosah dětí.
- ! NEPONECHÁVEJTE provazy viset z výrobku a nepřipevňujte je k hračkám.
- ! Než do ohrádky umístíte dítě, zkontrolujte, zda je ohrádka řádně rozložená a všechny aretační mechanismy zajištěny.
- ! Používejte pouze matraci dodanou s ohrádkou, nepřidávejte druhou matraci, hrozí nebezpečí udušení.
- ! Pokud je polstrování okraje ohrádky poškozené, tak že je vidět vnitřní výpl, přestaňte ohrádku používat.
- ! Udržujte doplňky k ohrádce mimo dosah dítěte. Odejměte doplňky, jakmile si dítě dokáže bez pomoci sednout, klečet nebo se s přidržováním rukou postavit.
- ! Před umístěním dítěte do ohrádky vždy zapněte zipy ohrádky.
- ! Nikdy nepoužívejte ohrádku bez základní matrace, která je součástí základní výbavy ohrádky.
- ! Před manipulací s ohrádkou z ní vyndejte dítě.
- ! Pokud je některá část ohrádky, roztrhnutá, poškozená, uvolněná, nebo chybí a nebo se na ní objevily ostré hrany, přestaňte ohrádku používat.

Sestavení ohrádky

viz. obrázky 1 - 6

Před sestavováním a používáním této ohrádky si prosím pečlivě pročtete tento návod k obsluze.

1. Odepněte 3 suché zipy. 1
2. Vytáhněte protilehlé bočnice směrem vzhůru dokud se nezajistí. Pokud se nezajistí, vytáhněte je znovu vzhůru dokud se nezajistí. 2
 - ! Pokud se bočnice nezajistí, povytáhněte vzhůru střed podlahy ohrádky a poté opět zajistěte horní bočnice.
3. Zajistěte zbylé dvě bočnice vytažením vzhůru. 3
4. Stáhněte střed podlahy ohrádky dolů. 4
 - ! Ujistěte se, že bočnice jsou zajištěny před stažením středu podlahy směrem dolů.
5. Vložte do ohrádky matraci. 5
 - ! Matraci vkládejte měkkou stranou směrem nahoru.
6. Zapněte průlez. 6
 - ! Vždy se ujistěte, že je otvor do ohrádky zavřený před tím, než do ní uložíte dítě. 6

Skládání ohrádky

viz. obrázky 7 - 11

1. Vyjměte matraci. 7
2. Vytáhněte popruh skládání směrem vzhůru. 8
 - ! Neodjišťujte předčasně bočnice. Střed podlahy ohrádky musí být minimálně v polovině výšky ohrádky před tím, než začnete odjišťovat bočnice.
3. Odjistěte všechny čtyři bočnice dle následujících instrukcí.
 - 1) Lehce nadzdvihněte střed bočnice. 9
 - 2) Stiskněte odjišťovací tlačítko pro odjištění a složte bočnici. 9
 - ! Nepoužívejte zvýšenou sílu.
 - ! Bočnice musí být rozendána na dvě části, pokud se zcela nerozložila, zdvihněte střed podlahy výše a poté postupujte opět od bodu 3.
4. Složte celou postýlku, nepoužívejte zvýšenou sílu. 10
 - ! Pokud postýlku nelze složit, zkuste zjistit zda některá z bočnic není nesprávně složená. Pokud ano, stiskněte její odjišťovací tlačítko pro odjištění bočnice.
5. Obalte postýlku matrací. Protáhněte popruhy příslušnými otvory a zapněte je. 11

Uložení do tašky

viz. obrázky 12 - 13

Uložte postýlku do tašky dle následujících kroků.

1. Nastavte tašku tak, aby strana s jejím zipem šla přes stranu matrace v místě, kde má úchyt.
2. Natáhněte tašku přes postýlku s matrací 12 a sepněte zipem. 13
3. Vytáhněte z tašky úchyt pro přenášení. Nyní můžete použít úchyt k přenosu uložené ohrádky.

Použití hraček

viz. obrázky ¹⁴

Péče a údržba

viz. obrázky ¹⁵

1. Potahový materiál není odnímatelný.
2. Vaše cestovní dětská ohrádka může být vyčištěna houbou a mýdlovou vodou.
3. Nepoužívejte nezředěný neutrální čisticí prostředek, benzin nebo jiné organické rozpouštědlo k umytí cestovní ohrádky.
4. Tašku myjte ve vlažné vodě a nechejte okapat. Nepoužívejte bělidlo.
5. Po používání ohrádky na pláži, nebo na zahradě, ji vždy pečlivě očistěte od písku a dalších nečistot. Nečistoty a písek mohou poškodit například zámky bočnic.
6. Pravidelně kontrolujte postýlku, zda nejsou některé její části opotřebené, nebo poškozené. Opravte ji, nebo vyměňte náhradní díl, je-li to potřeba.
7. Nepoužíváte-li postýlku po delší dobu, uskladněte ji ve stínu v místě, kam vaše dítě nemá přístup.

Gratulujeme, práve ste sa stali súčasťou rodiny Joie! Sme nadšení, že sme sa stali časťou vášho života. Pri používaní produktu Joie Cheer, si vaše dieťa užíva vysoko kvalitnú, plne certifikovanú skladáciu postieľku, schválenú podľa Európskych štandardov EN 12227:2010.

Tento produkt je vhodný pre deti do hmotnosti 15kg, (približne 0- 4 roky). Prosím prečítajte si dôkladne tento manuál a postupujte presne podľa tu uvedených krokov, pre zaistenie komfortu a perfektného bezpečia pre vaše dieťa.

Uchovajte tento manuál pri ruke pre budúce použitie.

Navštívte nás na www.joiebaby.com pro stiahnutie návodov a pre ďalšie informácie k úžasným produktom Joie.

DÔLEŽITÉ! USCHOVAJTE TENTO MANUÁL PRE BUDÚCE POUŽITIE! ČÍTAJTE STAROSTLIVO!

Stav núdze

V prípade ohrozenia, alebo úrazu, je najdôležitejšie poskytnúť vášmu dieťaťu okamžité ošetrovanie a následnú lekársku pomoc.

Zoznam častí

Pred zahájením používania tohto produktu si prosím najprv starostlivo preštudujte tento manuál a uistite sa, že sú všetky súčasti výrobku dostupné. Niektoré súčasti môžu byť predávané zvlášť. Ak máte nejaké doplňujúce dotazy, konzultujte je s predajcom. Pro montáž nie je požadované žiadne náradie.

1 ohrádka	4 roh	7 oporná noha
2 matrac	5 bočnice	8 popruh skladania
3 taška pro prenášanie	6 tlačidlo skladania	9 hračka

VAROVANIE

- ! Nikdy nepoužívajte ohrádku v tesnej blízkosti otvoreného ohňa, alebo iných zdrojov silného tepla, ako sú elektrické vykurovacie telesá, plynové vykurovacie telesá, atď.
- ! Je nebezpečné nechávať predmety v ohrádke, alebo u ohrádky, ktoré môžu slúžiť ako opora pre nohy dieťaťa, alebo u ktorých hrozí nebezpečenstvo udusení alebo zaškrtienia dieťaťa napr. retiazky, povrázky tienidiel / závesov, atď.
- ! V ohrádke sa smie používať iba jeden matrac.
- ! Pravidelne ohrádku kontrolujte. V prípade, že je akákoľvek časť ohrádky rozbitá, roztrhaná alebo chýba, prestaňte ohrádku používať.
- ! Príslušenstva, ktoré nie sú schválené výrobcom sa nesmú používať.
- ! Používajte len originálne výmenné diely schválené výrobcom.
- ! Bezpečnosť Vášho dieťaťa môže byť ohrozená, ak nebudete postupovať podľa návodu.
- ! Pred každým použitím výrobku sa presvedčte, že sú všetky zaistovacie a upevňovacie zariadenia správne zapojené a plne funkčné.
- ! Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru.
- ! Ohrádka je určená pre jedno dieťa od narodenia do hmotnosti 15kg, alebo výšky 86cm. Ak dieťa presiahne hmotnosť 15kg, alebo vie z ohrádky samostatne vyliezť, prestaňte ohrádku používať.
- ! Ohrádka nie je hračka pre Vaše dieťa a preto by ju mala skladať a rozkladať len dospelá osoba.
- ! Montáž ohrádky musí vykonávať dospelá osoba.
- ! Ak dieťa dokáže samo vyliezť z ohrádky, prestaňte ohrádku používať, aby sa zabránilo pádu.
- ! Ohrádku používajte len na rovnej ploche, nikdy nie na nerovnom teréne, vyvýšených plochách a v blízkosti schodov.
- ! Odstráňte všetky plastové obaly z dosahu detí, hrozí nebezpečenstvo udusení.
- ! Šnúry môžu spôsobiť uškrtienie! Nedávajte predmety so šnúrou okolo krku dieťaťa, ako sú šnúry na kapucni alebo šnúry na cumlíku. Nevešajte šnúry nad ohrádku ani nepripevňujte šnúry na hračky.
- ! Ohrádku používajte len s jedným dieťaťom naraz.
- ! Neumiestňujte ohrádku blízko iného produktu, ktorý by mohol poskytnúť podporu na chodidlá alebo by mohol predstavovať nebezpečenstvo udusení alebo uškrtienia, napr. šnúry, šnúry žalúzií/závesov atď.
- ! Vždy používajte na plochej, rovnej podlahe.
- ! Počas montáže a skladania udržiavajte všetky deti mimo ohrádku. Ak je zložená, skladujte ju mimo dosahu detí.
- ! Ohrádku nepremiestňujte, ak je vnútri dieťa.
- ! Nenechávajte dieťa liezť do prepravnej tašky a hrať sa s ňou.
- ! Nenechajte dieťa hrať sa s ohrádkou.
- ! Pred použitím ohrádky si pozorne prečítajte návod a uchovajte ho pre budúce použitie. Nedodržanie pokynov v návode môže ohroziť bezpečnosť vášho dieťaťa. Vždy postupujte podľa návodu.
- ! Nedovoľte, aby sa deti hrali bez dozoru v blízkosti ohrádky.
- ! Všetky montážne časti by mali byť vždy správne utiahnuté a tieto časti by sa mali pravidelne kontrolovať a utiahnuť v prípade potreby.
- ! Neupravujte ohrádku ani nepoužívajte žiadne prídavné časti, ktoré nie sú uvedené v návode na použitie.
- ! Ohrádka spĺňa normu EN 12227:2010.

- ! Nikdy nepoužívajte matrac bez namontovaných dosiek.
- ! Nikdy neumiestňujte produkt do blízkosti okna, kde môžu šnúry zo žalúzií alebo závesov, ktoré by mohli uškrtiť dieťa.
- ! Šnúry a motúzy môžu spôsobiť uškrtenie! Nikdy nedávajte predmety so šnúrou okolo krku dieťaťa, ako sú šnúry na kapucni, šnúry na cumlíku atď. Šnúry a motúzy uschovávajú mimo dosahu dieťaťa. Nikdy nevesajte šnúry na alebo nad produkt ani nepripevňujte šnúry k hračkám.
- ! Skontrolujte, či je ohrádka úplne postavená a všetky uzatváracie mechanizmy zapnite ešte predtým, ako dáte vaše dieťa do ohrádky.
- ! Používajte iba matrac dodaný s ohrádkou, nepridávajte druhý matrac, hrozí nebezpečenstvo udusenía.
- ! Ak je polstrovanie okraja ohrádky poškodené, tak, že je vidno vnútornú plnku, prestaňte ohrádku používať.
- ! Udržujte doplnky k ohrádke mimo dosahu dieťaťa. Odoberte doplnky, vo chvíli keď sa dieťa vie bez cudzej pomoci sadnúť, kľaknúť, alebo sa s pridržovaním rukami vie postaviť.
- ! Pred umiestnením dieťaťa do ohrádky vždy zapnite zipsy ohrádky.
- ! V prípade, že je niektorá časť ohrádky poškodená, roztrhnutá, uvoľnená, chýba a lebo sa na nej objavili ostré hrany, prestaňte ohrádku používať.
- ! Vždy majte dieťa pod dohľadom.
- ! Nikdy nepoužívajte ohrádku bez základného matraca, ktorý je súčasťou základnej výbavy ohrádky.
- ! Pred manipuláciou s ohrádkou z nej vyberte dieťa.
- ! Ohrádku smie v jediný okamih používať len jedno dieťa.

Zostavenie ohrádky

vid. obrázky 1 - 6

Pred zostavovaním a používaním tejto ohrádky si prosím starostlivo prečítajte tento návod k obsluhu.

1. Odopnite 3 suché zipsy. 1
2. Vytiahnite protiľahlé bočnice smerom hore až kým sa nezaistí. Ak sa nezaistí, vytiahnite je znovu dohora až kým sa nezaistí. 2
 - ! Ak sa bočnice nezaistí, trochu vytiahnite hore stred podlahy ohrádky a potom opäť zaistite horné bočnice.
3. Zaistite ďalšie dve bočnice vytiahnutím dohora. 3
4. Stiahnite stred podlahy ohrádky dole. 4
 - ! Uistite sa, že bočnice sú zaistené pred sťahovaním stredom podlahy smerom dole.
5. Vložte do ohrádky matrac. 5
 - ! Matrac vkladajte mäkkou stranou smerom hore.
6. Zapnite otvor. 6
 - ! Vždy sa uistite, že je otvor do ohrádky zavretý pred tým, než do nej uložíte dieťa.

Skladanie ohrádky

vid. obrázky 7 - 11

1. Vyberte matrac. 7
2. Vytiahnite popruh skladania smerom hore. 8
 - ! Neodistujte predčasne bočnice. Stred podlahy ohrádky musí byť minimálne v polovine výšky ohrádky pred tým, než začnete odisťovať bočnice.
3. Odistite všetky štyri bočnice podľa nasledujúcich inštrukcií.
 - 1) Ľahko naddvihnite stred bočnice. 9
 - 2) Stlačte tlačidlo odisťovania pre odistenie a zložte bočnicu. 9
 - ! Nepoužívajte zvýšenú silu.
 - ! Bočnice musí byť rozdelená na dve časti, ak sa úplne nerozložila, dvihnite stred podlahy výš a potom postupujte opäť od bodu 3.
4. Zložte celú postieľku, nepoužívajte zvýšenú silu. 10
 - ! Ak postieľku nie je možné zložiť, skúste zistiť či je niektorá z bočníc nie je nesprávne zložená. Ak áno, stlačte jej tlačidlo odisťovania pre odistenie bočnice.
5. Zaviňte postieľku matracom. Pretiahnite popruhy príslušnými otvory a zapnite je. 11

Uloženie do tašky

vid. obrázky 12 - 13

Uložte postieľku do tašky podľa nasledujúcich krokov.

1. Nastavte tašku tak, aby strana s jej zipsom šla cez stranu matraca v mieste, kde má úchyt.
2. Natiahnite tašku cez postieľku s matracom 12 a zapnite zips. 13
3. Vytiahnite z tašky úchyt pre prenášanie. Teraz môžete použiť úchyt k prenosu uložené ohrádky.

Použitie hračiek

vid. obrázky 14

Starostlivosť a údržba

vid. obrázky 15

1. Poťahový materiál nie je vyberateľný.
2. Vaše cestovná detská ohrádka môže byť vyčistená hubou a mydlovou vodou.
3. Nepoužívajte nezriadený neutrálny čistiaci prostriedok, benzín alebo iné organické rozpúšťadlá k umytí cestovnej ohrádky.
4. Tašku umývajte vo vlažnej vode a nechajte odkvapať. Nepoužívajte bieliadlo.
5. Po používanie ohrádky na pláži, alebo na záhrade, ju vždy starostlivo očistite od piesku a ďalších nečistôt. Nečistoty a piesok môže poškodiť napríklad zámky bočníc.
6. Pravidelne kontrolujte postieľku, či nie sú niektoré jej časti opotrebené, alebo poškodené. Opravte ju, alebo vymeňte náhradný diel, ak je to treba.
7. Ak nepoužívate postieľku po dlhší čas, uskladnite ju v tieni a v mieste, kam vaše dieťa nemá prístup.

Поздравляем — вы стали частью семьи Joie! Мы рады быть полезны вам и вашему малышу. Joie Chaeг™ — это высококачественный детский манеж, сертифицированный по европейским стандартам безопасности EN 12227:2010. Данное изделие предназначено для детей весом до 15 кг (от рождения приблизительно до 4 лет). Внимательно прочтите настоящее руководство и выполняйте все рекомендации, чтобы обеспечить удобство во время сна и максимальную безопасность ребенка.

Храните настоящее руководство по эксплуатации под рукой для дальнейшего использования.

Скачать руководства и ознакомиться с другой замечательной продукцией Joie можно на веб-сайте joiebaby.com.

ВАЖНО! СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ

Чрезвычайные ситуации

В случае чрезвычайного происшествия или несчастного случая следует незамедлительно оказать ребенку первую помощь и обратиться к врачу.

Детали изделия

Перед сборкой данного изделия проверьте наличие всех деталей. В случае отсутствия любых деталей обратитесь в магазин, где было приобретено данное изделие. Для сборки не требуются инструменты.

- | | | |
|-----------------------|--------------------|-------------------------|
| 1 Детский манеж | 4 Уголок | 7 Ножка |
| 2 Матрас | 5 Перекладина | 8 Петля для складывания |
| 3 Сумка для переноски | 6 Кнопка фиксатора | 9 Игрушки |

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- ! Сборку должны осуществлять взрослые.
- ! Сохраните настоящее руководство по эксплуатации для дальнейшего использования.
- ! Прекратите использовать детский манеж, если вес ребенка достиг 15 кг (рост ребенка достиг приблизительно 86 см), или ребенок научился выбираться из манежа.
- ! Несоблюдение этих предупреждений и инструкций может повлечь опасные ситуации.
- ! Внимание! ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать детский манеж, если какие-либо его детали сломаны, порваны или отсутствуют. Допустимо использовать только одобренные производителем запасные части.
- ! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ оставлять ребенка без присмотра. Всегда следите за ребенком.
- ! Детский манеж предназначен только для одного ребенка.
- ! В детском манеже разрешается использовать только один матрас.
- ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ оставлять какие-либо предметы в детском манеже и устанавливать детский манеж рядом с другими предметами, которые могут являться опорой для ног или представлять опасность удушья либо защемления, например веревками, шнурами жалюзи и подобными предметами.
- ! Детский манеж всегда должен стоять на ровной горизонтальной поверхности пола.
- ! Помните об опасности, которую представляет открытый огонь и другие источники интенсивного тепла, например электрические радиаторы, газовые плиты и т.п., если они находятся в непосредственной близости от детского манежа.
- ! Во избежание удушья ЗАПРЕЩАЕТСЯ помещать предметы с лентами и веревками вокруг шеи ребенка, свешивать ленты и веревки с манежа, а также прикреплять веревки и ленты к игрушкам.
- ! Все крепежные детали необходимо надлежащим образом затянуть, регулярно проверять и при необходимости подтягивать.
- ! Регулярно проверяйте данное изделие на предмет отсутствия повреждений, ослабленных соединений, недостающих деталей и острых краев.
- ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ переносить детский манеж, когда в нем находится ребенок.
- ! Не разрешайте ребенку подходить к детскому манежу, если манеж сложен или разложен не полностью.
- ! Если обивка каркаса повреждена или разорвана, и оголился набивочный материал, запрещается использовать детский манеж.
- ! Детский манеж готов к использованию, только когда задействованы фиксирующие механизмы. Перед использованием детского манежа следует это внимательно проверить.
- ! При использовании детского манежа необходимо соблюдать инструкции, изложенные в настоящем руководстве.
- ! Во избежание удушья перед использованием данного изделия снимите с него пластиковый пакет и упаковочные материалы. Храните пластиковый пакет и упаковочные материалы в недоступном для детей месте.
- ! Всегда проверяйте, застегнута ли молния, перед тем как поместить ребенка в детский манеж.
- ! Используйте только матрас, входящий в комплект поставки данного детского манежа, и во избежание риска удушья не помещайте другой матрас поверх имеющегося.
- ! ВНИМАНИЕ! Запрещается использование детского манежа без основания.
- ! Не разрешается использовать принадлежности, не одобренные производителем манежа. Допускается использовать только запасные части, поставляемые или рекомендованные производителем манежа.

Сборка детского манежа

См. рисунки 1 - 6

Перед установкой и использованием данного изделия прочтите все инструкции в настоящем руководстве.

1. Расстегните застежки-липучки. 1
2. Потяните обе верхние перекладины вверх, чтобы они надежно зафиксировались. Если они не зафиксированы, снова потяните их вверх. 2
! Если не удастся зафиксировать верхние перекладины, наполовину поднимите центр основания, а затем снова потяните перекладины вверх, чтобы зафиксировать их.
3. Зафиксируйте перекладины. 3
4. Опустите центр основания вниз. 4
! Перед тем как опускать центр основания, удостоверьтесь, что все перекладины зафиксированы.
5. Поместите в кроватку матрас. 5
! Положите матрас мягкой стороной вверх.
6. Закрытие сетчатого отверстия.
! Всегда проверяйте, застегнута ли молния, перед тем как поместить ребенка в детский манеж.
! Обязательно проверяйте, чтобы застежки-молнии находились внизу отверстия, если оно закрыто. 6

Сложите детский манеж

См. рисунки 7 - 11

1. Извлеките матрас. 7
2. Потяните вверх петлю для складывания. 8
! Пока не следует откреплять перекладины. Чтобы открепить перекладины, центр основания должен быть поднят наполовину вверх.
3. Открепите все четыре перекладины, выполнив указанные ниже действия.
 - 1) Слегка поднимите центр перекладины. 9
 - 2) Нажмите кнопку фиксатора на перекладине, чтобы высвободить две трубки. 9
! Не прилагайте усилие при складывании.
! Чтобы сложить перекладину, необходимо высвободить обе трубки, если перекладина не складывается полностью, поднимите центр основания выше, а затем повторите попытку с шага 3.
4. Сложите кроватку, но не прилагайте усилие. 10
! Если кроватка не складывается, найдите частично закрепленную перекладину. Нажмите кнопку фиксатора, чтобы высвободить перекладину.
5. Оберните детский манеж матрасом. Протяните застежки-липучки через кольца и застегните их. 11

Упаковка детского манежа

См. рисунки 12 - 13

Упакуйте детский манеж в сумку, следуя указаниям, приведенным ниже.

1. Расположите матрас ручкой в сторону застежки-молнии на сумке для переноски.
2. Поместите кроватку в сумку для переноски 12, затем застегните застежку-молнию. 13
3. Извлеките ручку из сумки для переноски. Теперь детский манеж можно поднять в сумке для переноски.

Использование игрушек

См. рисунки 14

Уход за изделием

см. рисунки 15

1. Обивочный материал не съемный.
2. Данный детский манеж можно чистить губкой и мыльной водой.
3. Запрещается использовать неразбавленные нейтральные моющие средства, бензин и другие органические растворители для чистки детского манежа. Это может привести к повреждению детского манежа.
4. Сумка для переноски подлежит машинной стирке в теплой воде и сушке естественным способом. Не отбеливать.
5. После использования детского манежа на пляже или в саду, следует очищать его от песка и грязи. Попадание песка в перекладины может привести к повреждению изделия.
6. Время от времени проверяйте детский манеж на наличие износа деталей, повреждений материала и швов. Заменяйте или ремонтируйте детали по необходимости.
7. Если детский манеж не будет использоваться длительное время, храните его в тени, в недоступном для детей месте.

TR Joie™'ye Hoş Geldiniz

Joie ailesine katıldığınız için tebrikler! Çocuğunuzla olan yolculuğunuzda size katılmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz. Joie Cheer™ kullanırken, bebeğiniz yüksek kaliteli, tam sertifikalı, EN 12227:2010 Avrupa güvenlik standartlarıyla onaylanmış Oyun Parkının keyfini çıkarır. Bu ürün, kilosu 15 kg altında olan (yaklaşık 0-4 yaş) çocuklar için kullanıma uygundur. Rahat bir uyku ve çocuğunuz için en iyi korumayı sağlamak üzere lütfen bu kılavuzu dikkatle okuyun ve her bir adımı izleyin.

İleride başvurmak için lütfen bu Talimat Kılavuzunu saklayın.

Kılavuzları indirmek ve daha heyecan verici Joie ürünlerine bakmak için joiebaby.com adresinde bizi ziyaret edin.

! ÖNEMLİ İLERİDE BAŞVURMAK İÇİN SAKLAYIN: DİKKATLİCE OKUYUN.

Acil durum

Acil durum veya kaza hâlinde, ilk yardım ve tıbbi tedavi yoluyla çocuğunuzla hemen ilgilenilmesini sağlamak çok önemlidir.

Parça Listesi

Monte etmeden önce tüm parçaların hazır bulunduğundan emin olun. Eğer herhangi bir parça eksikse, lütfen yerel tedarikçiniz ile temasa geçin.

Montaj için hiçbir araç gerekli değildir.

1 Oyun Parkı	4 Köşe	7 Ayak
2 Şilte	5 Korkuluk	8 Katlama Ağı
3 Taşıma Çantası	6 Mandal Düğmesi	9 Oyuncak

UYARI

- ! Montaj işlemi yetişkin tarafından yapılmalıdır.
- ! Lütfen daha sonra başvurmak için kullanım kılavuzunu saklayın.
- ! Ürünü kullanmadan önce bu kılavuzdaki tüm talimatları okuyun.
- ! Çocuk 15 kiloya ulaştığında (yaklaşık 86 cm boy) veya tırmanabilmeye başladığında oyun parkını kullanmayı bırakın.
- ! Bu uyarılara ve talimatlara uyulmaması tehlikeyle sonuçlanabilir.
- ! Uyarı: Herhangi bir parçası kırık, yırtık veya eksikse karyolayı kullanmayın ve yalnızca üretici tarafından onaylanan yedek parçaları kullanın.
- ! Çocuğunuz ASLA yalnız bırakmayın. Çocuğunuz her zaman göz önünde tutun.
- ! Oyun Parkını aynı anda yalnızca bir çocukla kullanın.
- ! Oyun Parkında birden fazla şilte kullanmayın.
- ! Oyun Parkında herhangi bir nesne bırakmayın veya karyolayı, tutunma noktası sağlayabilecek ya da boğulma tehlikesi yaratabilecek ip, panjur kordonu gibi ürünlerin yakınında konumlandırmayın.
- ! Oyun Parkını her zaman düz, dengeli bir zeminde kullanın.
- ! Oyun Parkının yakın çevresinde açık alevler ve elektrikli ızgara, gaz ateşi gibi diğer güçlü ısı kaynaklarının ortaya çıkarabileceği tehlikelere karşı dikkatli olun.
- ! Boğulmayı önlemek için, çocuğunuzun boynunun etrafında ipli nesneler BULUNDURMAYIN, üründen ipler ASMAYIN veya oyuncaklara ip BAĞLAMAYIN.
- ! Tüm montaj bağlantıları mutlaka uygun biçimde sıkıştırılmalı ve bu bağlantılar düzenli olarak kontrol edilip, gerektiğinde tekrar sıkıştırılmalıdır.
- ! Ürünü donanım hasarı, gevşek ek yerleri, eksik parçalar veya keskin kenarlara karşı düzenli olarak kontrol edin.
- ! Oyun Parkını çocuğunuz içindeyken taşımayın.
- ! Çocuğunuzun Oyun Parkına yaklaşmasına izin vermeden önce ürünün tamamen katlandığından veya açıldığından emin olun.
- ! Dolgulu kenarın dolgu açığa çıkacak şekilde parçalanması veya yırtılması durumunda Oyun Parkını kullanmayın.
- ! Karyola yalnızca kilitleme mekanizmaları etkinleştirildiğinde kullanıma hazır olur ve katlanır karyola kullanılmadan önce mekanizmaların tamamen kilitlendiği dikkatlice kontrol edilmelidir.
- ! Oyun Parkını kullanırken bu kılavuzdaki talimatlara uymalısınız.
- ! Boğulmayı önlemek için, ürünü kullanmadan önce plastik torbayı ve ambalaj malzemelerini çıkarın. Çıkarılan plastik torba ve ambalaj malzemeleri bebeklerden ve çocuklardan uzak tutulmalıdır.
- ! Çocuğu Oyun Parkına yerleştirmeden önce açıklığı fermuarla kapattığınızdan mutlaka emin olun.
- ! Yalnızca bu karyolayla birlikte satılan şilteyi kullanın ve boğulma tehlikesi yaratabileceğinden bunun üzerine ikinci bir şilte eklemeyin.
- ! UYARI: Oyun parkını taban olmadan kullanmayın.
- ! Üretici tarafından onaylanmamış aksesuarlar kullanılmamalıdır. Yalnızca üretici tarafından sağlanan veya önerilen yedek parçalar kullanılmalıdır.

Oyun Parkı Montajı

bkz. görüntüler 1 - 6

Lütfen bu ürünü kurmadan ya da kullanmadan önce bu kılavuzdaki tüm talimatları okuyun.

1. Üç Velcro kayışını çözün. 1
2. Her ikisi de sabit duruma gelene kadar üst korkulukları yukarı doğru çekin. Sabit duruma gelmezlerse, sabitlenene kadar yeniden çekin. 2
 - ! Üst korkuluklar mandalla kilitlenmezse, tabanın merkezini yukarıya doğru yarı mesafe yükseltip, korkulukları mandalla kilitlemek için tekrar yukarı doğru çekin.
3. Korkulukları mandalla kilitleyin. 3
4. Tabaanın merkezini aşağı itin. 4
 - ! Merkezi alçaltmadan önce tüm korkulukların kilitlendiğinden emin olun.
5. Şilteyi yerleştirin. 5
 - ! Şilteyi, yumuşak tarafı yukarı gelecek şekilde yerleştirin.
6. Ağ açıklığı kapatma.
 - ! Çocuğu Oyun Parkına yerleştirmeden önce açıklığı fermuarla kapattığınızdan mutlaka emin olun.
 - ! Açıklık kapatıldığında fermuarların her zaman açıklığın alt kısmında olduğundan emin olun. 6

Oyun Parkını Katlama

bkz. görüntüler 7 - 11

1. Şilteyi çıkarın. 7
2. Katlama şeridini yukarı doğru çekin. 8
 - ! Korkulukların kilidini henüz açmayın. Korkulukların kilidi açılmadan önce tabanın merkezi yarı mesafeye kadar yükseltilmelidir.
3. Aşağıdaki adımları izleyerek dört korkuluğun da kilidini açın.
 - 1) Korkulukların orta kısmını hafifçe kaldırın. 9
 - 2) İki boruyu serbest bırakmak için korkuluktaki mandal düğmesini sıkın. 9
 - ! Katlama işlemi sırasında aşırı güç kullanmayın.
 - ! Korkuluğun katlanması için her iki boru da serbest bırakılmalıdır. Korkuluk tamamen katlanmazsa, lütfen tabanın merkezini daha yükseğe kaldırın ve 3. adımdan itibaren tekrar deneyin.
4. Birimi katlayın ama zorlamayın. 10
 - ! Birim katlanmıyorsa, mandalla kısmen kilitli bir korkuluk olup olmadığını kontrol edin. Korkuluğu serbest bırakmak için mandal düğmesini sıkın.
5. Oyun Parkını şilteyle sarın. Halkalı tutturucuları halkalardan geçirin ve takın. 11

Oyun Parkını Kılıfına Yerleştirme

bkz. görüntüler 12 - 13

Oyun Parkını aşağıdaki adımları izleyerek kılıfına yerleştirin.

1. Şilteyi, kulp, taşıma çantasındaki fermuara doğru gelecek şekilde yerleştirin.
2. Birimi taşıma çantasına yerleştirin 12 ve fermuarı kapatın. 13
3. Kulpu taşıma çantasından çekerek çıkarın. Taşıma çantası ve Oyun Parkı birlikte kaldırılacaktır.

Oyuncak Kullanımı

bkz. görüntü 14

Bakım ve Koruma

bkz. görüntü 15

1. Kaplama malzemesi takılıp çıkarılamaz.
2. Seyahat karyolanız bir sünger ve sabunlu su yardımıyla yerinde temizlenebilir.
3. Oyun Parkını temizlemek için seyreltilmemiş deterjan, benzin veya başka bir organik çözücü kullanmayın. Bu işlem Oyun Parkına zarar verebilir.
4. Taşıma çantasını temizlemek için, çamaşır makinesinde ılık suyla yıkayın ve sıkmadan asarak kurutun. Çamaşır suyu kullanmayın.
5. Plajda veya bahçede kullandıktan sonra Oyun Parkı üzerindeki kumları ve çakıl taşlarını temizleyin. Korkuluk kilitlerine kum kaçması hasara neden olabilir.
6. Seyahat karyolanızı, eskimiş parçalar, yırtık malzeme veya sökülmüş dikiş olup olmadığını belirlemek için ara sıra kontrol edin. Gerek duyduğunuzda ilgili parçaları değiştirin ya da onarın.
7. Oyun Parkı uzun süre kullanılmıyacaksa, lütfen karyolayı gölgede, çocuğunuzun erişemeyeceği bir yerde saklayın.

DA Velkommen til Joie™

Tillykke, du er nu en del af Joie familien! Vi er så spændte på at være en del af dit liv, med den lille ny. Når du bruger Joie Cheer, vil din baby få glæde af en høj kvalitets kravlegård, der er certificeret og godkendt af det Europæiske sikkerhedsråd (EN 12227:2010). Dette produkt er godkendt til børn, med en vægt under 15 kg. (Ca fra 0-4 år). Læs venligst denne manual grundigt igennem, og følg hvert trin, for at sikre den bedste beskyttelse for dit barn. Både ved leg, eller hvis barnet skulle falde i søvn. Vær venlig at beholde manualen, da den er god at have i fremtiden. Besøg os på joiebaby.com for at downloade manualer, og se flere gode Joie produkter.

Vigtigt! Gem for senere reference

Ulykker

Ved ulykker eller uheld, er det meget vigtigt at sørge for, at barnet bliver tilset med førstehjælp, med det samme.

Liste over dele

Vær sikker på at alle dele er indenfor rækkevidde, før produktet samles. Hvis nogle dele mangler, så kontakt butikken hvor produktet er købt. Der skal ikke bruges værktøj for at samle produktet.

1 Kravlegård	4 Hjørner	7 Fod
2 Madras	5 Gelænder	8 Folde mekanismen
3 Taske	6 Knap	9 Legetøj

ADVARSEL

- ! Skal samles af en voksen
- ! Gem manualen for fremtidig reference
- ! Læs alle instruktioner i manualen, før brug af produktet.
- ! STOP brug af kravlegård, når barnet når de 15 kg (ca. 86 cm i højden), eller at barnet kan kravle ud af gården selv.
- ! Hvis der ikke følges instruktionerne, kan det resultere i ulykker.
- ! Advarsel: Brug ikke kravlegården, hvis nogle dele er ødelagte eller mangler. Og brug kun reservedele fra leverandøren på produktet.
- ! Efterlad ALDRIG dit barn uden opsyn.
- ! Brug kravlegården med kun et barn i ad gangen.
- ! Brug kun en madras af gangen i kravlegården
- ! Efterlad aldrig noget i kravlegården, sammen med barnet, der kan forårsage kvælning. Og efterlad ikke kravlegården tæt på en sådan genstand, hvor barnet kan komme i kontakt med det. Dette kan være snore, gardiner etc.
- ! Brug kun kravlegården på et fladt og lige gulv.
- ! Vær opmærksom på åben ild og andre kilder for høj varme. Dette kan fx være gasovn, elektricitet etc. Der ikke må placeres tæt på kravlegården.
- ! For at undgå kvælning, placeres barnet Aldrig med en snor rundt om halsen. Gælder også snore i legetøj eller fra dette produkt.
- ! Alle dele skal strammes ordentligt, og tjekkes grundigt ofte. Og strammes om nødvendigt.
- ! Tjek produktet løbende for skader, løse dele, eller mangler og skarpe kanter.
- ! Flyt ikke kravlegården med barnet i den.
- ! Sikrer dig at produktet er blevet foldet, eller foldet ud korrekt. Før barnet bliver placeret i den, eller tæt på den.
- ! Brug ikke kravlegården hvis der er gået hul i, og foret kan ses.
- ! Kravlegården skal kun bruges, når den er sikret med låsemekanismen.
- ! Følg altid instruktionerne i denne manual ved brug af produktet.
- ! For at undgå kvælning, skal alt indpakning (pap, Papir, Plastik) fjernes helt. Så barnet på intet tidspunkt kan få fat i dem.
- ! Altid sikrer, at åbningen er lukket med lynlås, før barnet placeres i kravlegården.
- ! Brug kun den madras, der sælges til dette produkt.
- ! ADVARSEL: Brug ikke kravlegården uden foden.
- ! Tilbehør, der ikke er godkendt af leverandøren, skal ikke bruges. Kun reservedele fra leverandøren skal bruges.

Kravlegårds samling

Se billederne 1 - 6

Læs alle instruktioner i manualen før samling, og brug af produktet.

1. Åben de tre velcrostropper. 1
2. Hiv de øverste skinnerne op, indtil begge bliver stive. Er de ikke stive igen, så hiv igen. 2
 - ! Hvis de øverste skinnerne ikke kan nå, så løft center delen af foden/gulvet halvvejs op, og hiv så i skinnerne igen.
3. Lås skinnerne. 3
4. skub centeret af foden/gulvet ned. 4
 - ! Vær sikker på at alle skinner er låste før du skubber det ned.
5. Installer madrassen. 5
 - ! Put madrassen i med den bløde side opad.
6. Lukning af mesh åbningen (nettet)
 - ! Luk altid åbningen, med lynlås, før barnet placeres i kravlegården
 - ! Sørg altid for at lynlåsen er i bunden af åbningen, når åbningen er lukket. 6

Fold Kravlegården

Se billederne 7 - 11

1. Fjern madrassen. 7
2. Hiv foldemekanismen opad. 8
 - ! Lås IKKE skinnerne op endnu. Center af gulv/fod skal være halvvejs oppe før skinnerne låses op.
3. Lås skinnerne op, ved at følge disse trin:
 - 1) Løft den midterste del af skinnerne langsomt op. 9
 - 2) klem knappen på skinnerne, for at løsne låsen. 9
 - ! Må ikke bruges magt.
 - ! Begge låsemekanismer skal være løsnet for at skinnerne kan foldes helt sammen. Hvis det ikke lykkes, så løft foden/gulvet lidt højere, hvorefter der prøves igen fra trin 3.
4. Fold den sammen uden at bruge magt. 10
 - ! Hvis den ikke vil folde sammen, så kig på låsemekanismen, på den specifikke skinne, og klem knappen til den løsner sig.
5. Pak kravlegården ind i madrassen. Sæt krogene, Der før holdt madrassen på plads gennem loopene, og sæt dem fast. 11

Cover til Kravlegården

Se billederne 12 - 13

Put cover på kravlegården ved at følge nedenstående trin:

1. Placer madrassen, med håndtagene ud mod lynlåsen på coverets taske/pose.
2. Dæk den med tasken/posen. 12 og luk lynlåsen. 13
3. Hiv håndtagene ud fra bæreposen/tasken. Hvorefter der kan løftes på kravlegården, madrassen og tasken i en omgang.

Brug legetøj

Se billederne 14

Brug og vedligeholdelse

Se billederne 15

1. De dækkende materialer er ikke fjernbare
2. Din kravlegård kan pletvaskes med en klud/svamp og sæbevand.
3. Brug ikke blegemiddel, benzin eller andre organisk nedbrydelige produkter, til at rense kravlegården med. Da det kan skade produktet.
4. For at vaske tasken/bæreposen, kan den komme i vaskemaskinen i lunkent vand, og lufttørre. Kan IKKE tørretumbles.
5. Hvis du har den med på stranden eller i haven, så sørg for at alt sand og jord bliver vasket af. Skidt kan ødelægge produktet.
6. Fra tid til anden skal kravlegården tjekkes for slid. Nedslidte dele, fejl og mangler. Og udskiftes, strammes ved behov.
7. Hvis kravlegården ikke er i brug i længere tid, så stil den venligst i skyggen, og et sted hvor barnet ikke kan komme til den.

IT Benvenuto a Joie™

Congratulazioni per essere entrato a far parte della famiglia Joie! Siamo lieti di potervi accompagnare nella vostra vita insieme al vostro bambino. Grazie a Joie Cheer™, il vostro bambino può godersi un box di alta qualità e completamente certificato secondo gli standard europei EN 12227:2010. Questo prodotto è adatto per l'uso con i bambini di 15 kg di peso (circa 0-4 anni). Leggere attentamente questo manuale e attenersi a ogni procedura per garantire un sonno confortevole e la migliore protezione per il bambino.

Tenere questo manuale di istruzioni a portata di mano per future consultazioni.

Visitate il nostro sito joiebaby.com per scaricare i manuali e conoscere altri eccezionali prodotti Joie!

! IMPORTANTE - CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO.

Emergenza

In caso di emergenza o incidenti, è estremamente importante portare il bambino al pronto soccorso per cure mediche immediate.

Elenco parti

Assicurarsi che tutti i pezzi siano disponibili prima dell'assemblaggio. Se manca qualche pezzo, contattare il rivenditore locale.

Per l'assemblaggio non è necessario nessun attrezzo.

1 Box	4 Angolo	7 Piedini
2 Materassino	5 Guida	8 Cinghia pieghevole
3 Borsa per il trasporto	6 Pulsante di blocco	9 Gioco

AVVERTENZA

- ! Il prodotto deve essere montato solo da adulti.
- ! Conservare questo manuale per riferimenti futuri.
- ! Leggere tutte le istruzioni del presente manuale prima di usare il prodotto.
- ! Cessare di utilizzare il box per bambini di peso pari a 15 kg (circa 86 cm di altezza) o in grado di scavalcarlo.
- ! La mancata osservanza delle seguenti avvertenze e istruzioni potrebbe comportare pericoli.
- ! Avvertenza: non usare il box se una parte è rotta, strappata o mancante e utilizzare solo pezzi di ricambio approvati dal costruttore.
- ! NON lasciare mai il bambino incustodito. Sorvegliare sempre il bambino.
- ! Usare il box con un solo bambino per volta.
- ! Non utilizzare più di un materasso nel box.
- ! NON lasciare alcun oggetto nel box e non collocarlo accanto a un altro prodotto che potrebbe fungere da appoggio o costituire un pericolo di soffocamento o aggrovigliamento, come ad esempio lacci, cordini di veneziane/tende, ecc.
- ! Utilizzare sempre il box su un pavimento piano e liscio.
- ! Evitare di avvicinare il box a fiamme libere e ad altre fonti di forte calore, come gli accenditori elettrici o fornelli a gas, ecc.
- ! Per evitare il soffocamento, NON collocare oggetti dotati di lacci attorno al collo del bambino, appendere i lacci di questo prodotto o fissare i lacci ai giochi.
- ! Tutti gli accessori di montaggio devono essere sempre chiusi correttamente, quindi controllati periodicamente e stretti, se necessario.
- ! Ispezionare periodicamente il prodotto per verificare eventuali danni ai componenti, chiusure aperte, pezzi mancanti oppure spigoli vivi.
- ! NON muovere il box con il bambino dentro.
- ! Assicurarsi che il box sia stato completamente chiuso o aperto prima di lasciare che il bambino si avvicini ad esso.
- ! Se il bordo imbottito è diviso o morso esponendo l'imbottitura, non utilizzare il box.
- ! Il box è pronto per l'uso solo quando i meccanismi di bloccaggio sono inseriti e controllare attentamente che siano completamente inseriti prima di utilizzare il box.
- ! Occorre seguire le istruzioni del presente manuale quando si usa il box.
- ! Per evitare il soffocamento, rimuovere il sacchetto di plastica e i materiali di imballaggio prima di usare questo prodotto. Il sacchetto di plastica e i materiali di imballaggio devono quindi essere tenuti lontano dalla portata dei bambini.
- ! Assicurarsi di chiudere sempre l'apertura con la cerniera prima di sistemare il bambino nel box.
- ! Utilizzare solo il materassino venduto con questo box. Non utilizzare un secondo materasso sopra questo. Pericolo di soffocamento.
- ! AVVERTENZA: non utilizzare il box senza la base.
- ! Gli accessori non approvati dal produttore non devono essere usati. Utilizzare solo le parti di ricambio fornite o consigliate dal produttore.
- ! Non collocare il box accanto ad una fiamma libera o altre fonti di calore.
- ! Assicurarsi che il box sia completamente eretto e che i meccanismi di chiusura siano agganciati prima di mettere il bambino dentro il box.

Montaggio del box

vedere le figure 1 - 6

Leggere tutte le istruzioni del presente manuale prima di disporre e usare il prodotto.

1. Aprire le tre chiusure in velcro. 1
2. Tirare le guide superiori finché non diventano rigide. Se non diventano rigide, tirare di nuovo verso l'alto. 2
! Se le guide superiori non si bloccano, sollevare a metà la parte centrale del box, quindi sollevare di nuovo per bloccare le guide.
3. Bloccare le guide. 3
4. Spingere verso il basso la parte centrale del lettino. 4
! Assicurarsi di aver bloccato tutte le guide prima di abbassare la parte centrale.
5. Inserire il materasso. 5
! Inserire il materasso con il lato morbido rivolto verso l'alto.
6. Chiudere l'apertura della rete.
! Assicurarsi di chiudere sempre l'apertura con la cerniera prima di sistemare il bambino nel box.
! Assicurarsi sempre che le cerniere siano nella parte inferiore dell'apertura quando l'apertura è chiusa. 6

Chiusura del box

vedere le figure 7 - 11

1. Rimuovere il materasso. 7
2. Tirare la cinghia pieghevole verso l'alto. 8
! Non sbloccare ancora le guide. La parte centrale del lettino deve essere sollevata a metà prima di sbloccare le guide.
3. Sbloccare le quattro guide attenendosi alle seguenti procedure.
 - 1) Sollevare leggermente la parte centrale delle guide. 9
 - 2) Premere il pulsante di blocco sulla guida per rilasciare i due tubi. 9
! Non piegare con forza.
! Entrambi i tubi devono essere rilasciati per poter ripiegare la guida, se la guida non si piega completamente, sollevare la parte centrale del box più in alto e quindi riprovare dal punto 3.
4. Piegare l'unità senza forza. 10
! Se l'unità non si piega, cercare una guida parzialmente bloccata. Premere il pulsante di blocco per sbloccare la guida.
5. Avvolgere il box con il materasso. Guidare le chiusure in velcro negli anelli e fissarli. 11

Come coprire il box

vedere le figure 12 - 13

Coprire il box attenendosi alle seguenti procedure.

1. Collocare il materassino con la maniglia rivolta verso la cerniera sulla borsa per il trasporto.
2. Coprire l'unità con la borsa per il trasporto 12, quindi chiudere la cerniera. 13
3. Estrarre la maniglia dalla borsa per il trasporto. La borsa per il trasporto e il box vengono sollevati insieme.

Uso del gioco

vedere le figure 14

Cura e manutenzione

vedere le figure 15

1. Il materiale della copertura non è rimovibile.
2. Il box può essere pulito con una spugna e una soluzione di acqua e sapone.
3. NON usare un detergente neutro non diluito, benzina o altri solventi organici per lavare il box. Potrebbero danneggiare il box.
4. Lavare il borzone in lavatrice con acqua tiepida e lasciarlo asciugare senza stirare. Non usare candeggina.
5. In spiaggia o in giardino, eliminare la sabbia dal box. In caso di presenza di sabbia sui blocchi della guida, si potrebbero causare danni.
6. Controllare periodicamente la presenza di componenti usurati, materiali strappati o scuciti nel box. Se necessario, sostituire o riparare i componenti.
7. Se il box non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato, conservarlo all'ombra fuori dalla portata dei bambini.

Gratulálunk, hogy Ön is a Joie család tagja lett! Nagyon örülünk, hogy részesei lehetünk a kisgyereke életútjának. Amikor a Joie Cheer™ terméket használja, a gyermeke egy kitűnő minőségű, teljes mértékben jóváhagyott hempergőt használ, amely megfelel a EN 12227:2010 szabványnak. Ez a termék megfelelő 15kg alatti gyerekek számára (körülbelül 0-4 év). Kérjük figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet és kövesse a lépéseket, hogy kényelmes alvást és a legjobb védelmet biztosítsa a gyermekének.

Kérjük, őrizze meg a használati útmutatót a jövőbeni felhasználásra.

A kézikönyvek letöltéséhez látogasson el a joiebaby.com címre, itt láthat további érdekes Joie termékeket.

! FONTOS - ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBIEKRE.

Sürgősség

Sürgősség vagy baleset esetén a legfontosabb, hogy a gyerekek viselje gondját azonnali elsősegéllyel vagy orvosi kezeléssel.

Alkatrészek listája

Győződjön meg, hogy minden alkatrész rendelkezésre áll, mielőtt nekilát az összeszerelésnek. Amennyiben valamelyik alkatrész hiányzik, kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi kereskedővel. Az összeszereléshez nincs szükség semmilyen szerszámmra.

1 Hempergő	4 Sarok	7 Láb
2 Matrac	5 Sín	8 Összehajtható háló
3 Hordtáska	6 Retesz gomb	9 Játék

FIGYELMEZTETÉS

- ! Az összeszerelést felnőtt személynek kell elvégeznie.
- ! Kérjük, őrizze meg a használati útmutatót, hogy a későbbiekben bármikor hivatkozni tudjon rá.
- ! A termék használata előtt olvassa el az útmutatóban lévő összes utasítást.
- ! Ha a gyermek eléri a 15kg súlyt (kb. 86cm magasságot), vagy ki tud mászni, akkor ne használja tovább a gyerekágyat.
- ! A figyelmeztetések és utasítások betartásának elmulasztása veszélyt eredményezhet.
- ! Figyelem: Ne használja a hempergőt, ha az ágy bármelyik része eltört, leszakadt vagy hiányzik, ezenkívül kizárólag a gyártó által jóváhagyott alkatrészeket használja.
- ! SOHA ne hagyja a gyermekét felügyelet nélkül. Mindig tartsa szem előtt a gyermekét.
- ! A hempergőt egyszerre csak egy gyermek használja.
- ! A hempergőben csak egy matracot használjon.
- ! NE hagyjon semmit a hempergőben, és ne tegye a hempergőt olyan tárgy közelébe, amelyet a gyermek elérhet, vagy amely veszélyt, többek között fulladást okozhat (pl. madzagok, redőnyök vagy rolók zsinórai stb.).
- ! A hempergőt mindig sima, vízszintes padlón helyezze el.
- ! Ügyeljen arra, hogy a hempergő közelében ne legyen nyílt tűz vagy más erős hőforrás, például elektromos hőszugárzó, gázmelegítő stb.
- ! Az esetleges fulladások megelőzése érdekében NE tegyen zsinórral ellátott tárgyakat a gyermek nyaka köré, ne függessen fel zsinórokat a gyerekágyra, és ne kössön zsinórokat a játékokra.
- ! Minden összeillesztett elemet szorosan kell egymáshoz rögzíteni, a rögzítéseket rendszeres időközönként ellenőrizni kell, és szükség esetén szorosabbra kell állítani őket.
- ! Rendszeresen ellenőrizze, hogy nincs-e a gyerekágyon sérült rész, meglazult kapcsolóelem, hiányzó alkatrész vagy éles sarok.
- ! NE mozgassa a hempergőt, amikor gyermeke benne tartózkodik.
- ! Ügyeljen arra, hogy a termék mindig teljesen ki legyen nyitva vagy össze legyen hajtva, mielőtt gyermekét a hempergő közelébe engedné.
- ! Ha a hempergő párnázott pereme szétfoszlik vagy elszakad, és a bélés láthatóvá válik, akkor ne használja a hempergőt.
- ! A hempergőt csak akkor szabad használni, ha a zármechanizmusok be vannak kapcsolva és a hempergő használata előtt mindig gondosan ellenőrizni kell, hogy a zárok bekapcsolt állapotban vannak.
- ! A hempergő használata előtt kövesse a jelen útmutatóban lévő utasításokat.
- ! A fulladás elkerülése érdekében távolítsa el a műanyag zsákok és a csomagolóanyagokat mielőtt használná a terméket. A műanyag zsák és a csomagolóanyagot tartsa távol csecsemőktől és gyerekektől.
- ! Mindig ellenőrizze, hogy bezárta a zipzárat, mielőtt a gyereket a hempergőbe teszi.
- ! Kizárólag a hempergőhöz tartozó matracot használja, és ne tegyen másik matracot erre a matrakra, fulladásveszély.
- ! FIGYELEM: Ne használja a hempergőt matrac nélkül.
- ! A gyártó által nem jóváhagyott tartozékokat ne használja. Csak a gyártó által szállított vagy ajánlott cserealkatrészeket használja.
- ! Ne helyezze a hempergőt nyílt tűzhöz vagy más hőforráshoz közel.
- ! Győződjön meg, hogy a hempergő teljesen fel van állítva és minden zárómechanizmus rögzítve van, mielőtt a gyereket behelyezi.

Hempergő összerakása

lásd a képeket 1 - 6

A termék használata és összeszerelése előtt kérjük olvassa el az útmutatóban lévő összes utasítást.

1. Nyissa ki a három tépőzáras szíjat. 1
2. Húzza fel a felső síneket amíg mindkettő rögzül. Ha nem rögzült, húzza fel újra, amíg rögzül. 2
! Ha a felső sínek nem reteszeliődnek, emelje fel az alj közepét félig, majd húzza fel újra, hogy reteszeliődjenek a sínek.
3. Reteszelije a síneket. 3
4. Nyomja le az aljának a közepét. 4
! Mielőtt a közepét leengedné, győződjön meg, hogy minden sín zárva van.
5. Telepítse a matracot. 5
! Telepítse a matracot, puha oldal felül.
6. A hálónylás zárása.
! Mindig ellenőrizze, hogy bezárta a zipzárat, mielőtt a gyereket a hempergőbe teszi.
! Mindig ellenőrizze, hogy a zipzár húzói a nyílás alsó felén vannak, amikor a nyílás zárva van. 6

A hempergő összehajtása

lásd a képeket 7 - 11

1. Távolítsa el a matracot. 7
2. Húzza az összehajtó hálót felfele. 8
! Még ne nyissa ki a síneket. A sínek kioldása előtt az alj közepe félig fel kell legyen emelve.
3. Oldja ki mind a négy sínt, a következő lépésekkel követve.
 - 1) Enyhén emelje fel a sínek közepét. 9
 - 2) Szorítsa a reteszeliő gombot a sínen, hogy felengedje a két csövet. 9
! Összehajtáskor ne alkalmazzon erőt.
! Mindkét csövet fel kell engedni, hogy a sínt össze lehessen hajtani, ha a sín nem hajlik össze teljesen kérjük emelje az alját magasabbra és próbálja újra a 3. lépéstől.
4. Hajtsa össze az egységet de ne erőltesse. 10
! Ha az egységet nem lehet összehajtani, keressen egy részlegesen elreteszelt sínt. Szorítsa össze a retesz gombját, hogy felengedje a sínt.
5. Csomagolja össze a hempergőt a matracal. Vezesse a horgot és a hurokfeszítőt a gyűrűkön keresztül és rögzítse őket. 11

A hempergő letakarása

lásd a képeket 12 - 13

Takarja le a hempergőt a következő lépésekkel.

1. Helyezze a matracot a fogantyúval a hordtáska zipzára felé.
2. Takarja le az egységet a hordtáskával 12, majd zárja össze őket. 13
3. Húzza ki a fogantyút a hordtáskából. A hordtáskát és a hempergőt együtt emeli fel.

Játék használata

lásd a képeket 14

Gondozás és karbantartás

lásd a képeket 15

1. A fedőanyagot nem lehet eltávolítani.
2. A hempergő szivaccsal és szappanos vízzel tisztítható.
3. Ne használjon hígítás nélküli semleges mosószereket, benzint vagy más szerves oldószert a hempergő mosására. Ezek károsíthatják a hempergőt.
4. Az utazó gyerekágyat langyos vízzel mossa ki kímélő programon, majd hagyja megszáradni. Ne használjon fehérítőt.
5. Strandon vagy kertben történő használat esetén távolítsa el a homokot és szemcséket a hempergőről. A sín zárainak belsejébe kerülő homok károsodást okozhat.
6. Rendszeres időközönként ellenőrizze, hogy nincsenek-e lehasználdott alkatrészek, illetve elszakadt anyagdarabok vagy varrások a terméken. Szükség esetén cserélje le vagy javítsa meg az alkatrészeket.
7. Ha a hempergőt sokáig nem használják, kérjük tegye el árnyékos helyre, valahova ahol a gyerek nem fér hozzá.

- ! يجب تركيب الكرسي بواسطة شخص بالغ.
- ! الرجاء الاحتفاظ بدليل التعليمات للرجوع إليه في المستقبل.
- ! يرجى قراءة كافة التعليمات الواردة في هذا الدليل قبل استخدام المنتج.
- ! توقف عن استخدام قفص الأطفال عندما يصل وزن الطفل ١٥ كجم (يصل طوله ٨٦ سم تقريبًا) أو عندما يكون الطفل قادرًا على الخروج منه.
- ! عدم اتباع هذه التحذيرات والتعليمات يمكن أن يؤدي إلى حدوث خطر.
- ! تحذير: لا تستخدم قفص الأطفال المتنقل إذا كان به جزء مكسور أو ممزق أو مفقود ولا تستخدم إلا قطع الغيار المعتمدة من قبل المُصنِّع.
- ! يحظر بقاء ترك طفلك دون مراقبة، لذا احرص دائمًا على مراقبته.
- ! استخدم قفص الأطفال لحمل طفل واحد فقط في كل مرة.
- ! احرص على عدم استخدام أكثر من مرتبة واحدة في قفص الأطفال.
- ! تجنب ترك أي جسم في قفص الأطفال أو وضع قفص الأطفال على مقربة من منتج آخر، حيث قد يعرض الطفل لخطر الاختناق أو الخنق، على سبيل المثال تجنب ترك السلاسل أو حبال الستائر المتدلية وما إلى ذلك.
- ! احرص دائمًا على استخدام قفص الأطفال على أرضية مستوية ومسطحة.
- ! تنبه إلى خطر النيران المكشوفة ومصادر الحرارة القوية الأخرى، مثل نيران المدفآت الكهربائية ونيران مواقد الغاز، وما إلى ذلك، الموجودة بالقرب من قفص الأطفال.
- ! لتفادي الاختناق، تجنب وضع أي أجسام مزودة بسلاسل حول رقبة الطفل أو قم بفصل السلاسل عن المنتج أو ربطها في الألعاب.
- ! ينبغي دائمًا ربط كل قطع التجميع بشكل سليم والتحقق من الوصلات بصفة دورية وإعادة ربطها إذا تطلب الأمر ذلك.
- ! افحص المنتج بانتظام بحثًا عن أدوات تالفة أو مفصلات مرتخية أو أجزاء مفقودة أو حواف حادة.
- ! تجنب تحريك قفص الأطفال أثناء وجود الطفل بداخله.
- ! تأكد من طي المنتج أو بسطه تمامًا قبل السماح للطفل بالاقتراب من قفص الأطفال.
- ! تجنب استخدام قفص الأطفال في حال انقسام الحافة المبطنة أو تمزقها وظهور الحشو الداخلي.
- ! لا يكون قفص الأطفال المتنقل جاهزًا للاستخدام إلا بعد التأكد من تثبيت أليات القفل والتحقق بعناية من أنها مثبتة تمامًا قبل استخدام قفص الأطفال القابل للطي.
- ! يرجى اتباع جميع التعليمات الواردة في هذا الدليل عند استخدام قفص الأطفال.
- ! لتفادي الاختناق، احرص على إزالة الكيس البلاستيكي ومواد التعبئة قبل استخدام المنتج. يرجى الاحتفاظ بالكيس البلاستيكي ومواد التعبئة بعيدًا عن متناول الأطفال والرضع.
- ! تأكد دائمًا من غلق الفتحة باستخدام الوسوسة قبل وضع الطفل داخل قفص الأطفال.
- ! لا تستخدم سوى المرتبة التي تباع مع قفص الأطفال هذا، ولا تضيف مرتبة ثانية على هذه المرتبة؛ وإلا فقد يعرض ذلك الطفل لخطر الاختناق.
- ! تحذير: لا تستخدم قفص الأطفال دون القاعدة.
- ! يجب عدم استخدام قطع الغيار غير المعتمدة من قبل الجهة المُصنِّعة. فيجب ألا يتم استخدام إلا قطع الغيار المرفقة أو الموصى بها من قبل الجهة المُصنِّعة.

تهانينا لانضمامك إلى عائلة Joie! كم يسرنا كوننا جزءًا من مسار نمو طفلك الصغير، ضمن لك سرير الطفل المحمول cheer™ من Joie تمتع طفلك بالجودة العالية والأمان الكامل، فضلًا عن مطابقته لمعايير السلامة الأوروبية EN1٢٢٢٧:٢٠١٠. ويرجى العلم بأن هذا المنتج مناسب لحمل الأطفال الذين يقل وزنهم عن ١٥ كجم (منذ الميلاد حتى أربع سنوات تقريبًا). يُرجى قراءة التعليمات الواردة في هذا الدليل بعناية واتباع كل الخطوات الموضحة لضمان توفير نوم هادئ وأفضل حماية لطفلك.

يرجى الاحتفاظ بدليل التعليمات في متناولك للرجوع إليه مستقبلاً.

زوروا موقعنا الإلكتروني علي Joiebaby.com لتحميل الأداة و مشاهدة منتجات Joie المشوقة.

هام! يرجى الاحتفاظ بالدليل للرجوع إليه مستقبلاً،

الطوارئ

إذا وقع طفل جالس على مائدة أو طاولة أو على سطح غير مستو، فليطلب المساعدة فوراً. إذا وقع طفل على سطح غير مستو، فليطلب المساعدة فوراً.

قائمة الأجزاء

عُزِّمَ إلى لاصتات إيجري، قيرعل تانولكم دحاً دقِفْ إلّاح يف، بيكرتلاب مايقلّ لابقّ أزجال ففاك رفاوت نم دكأتل إيجري يلحملا قيرعل بيكرتل تاوداً أيّ مادختسال عّاد ال

1	قفص الأطفال	6	زر المزلاج
2	المرتبة	7	قدم
3	حقيبة الحمل	8	حزام الطي
4	زاوية	9	الدمية
5	الحاجز		

الغاية والصيانة

راجع الصور ٥٠

١. لا يمكن إزالة مواد التغليف.
٢. يمكن تنظيف قفص الأطفال باستخدام أسفنج وماء وصابون.
٣. تجنب استخدام المنظفات المحايدة غير المخففة أو البززين أو المذيبات العضوية الأخرى لتنظيف قفص الأطفال. فقد يتسبب ذلك في تلف قفص الأطفال.
٤. احرص على غسل حقيبة الحمل في الغسالة باستخدام ماء فاتر ثم تركها لتجف. لا تستخدم مادة تبييض.
٥. احرص على تنظيف قفص الأطفال من الرمال والحصى في حال استخدامها على الشاطئ أو في الحديقة. فقد يتسبب دخول الرمال في تلف أقدام الحجاز.
٦. من وقت لآخر، افحص قفص الأطفال بحثًا عن أجزاء تالفة أو أقمشة ممزقة أو غرز خياطة ممزقة. وحرص على استبدال الأجزاء التالفة أو إصلاحها عند الحاجة.
٧. إذا كنت تنوي عدم استخدام قفص الأطفال لفترة زمنية طويلة، فالرجاء وضعه في مكان لا يستطيع طفلك الوصول إليه.

تجميع قفص الأطفال

راجع الصور ١ - ٦

الرجاء قراءة كافة التعليمات الواردة في هذا الدليل قبل تركيب المنتج واستخدامه.

١. فك الأشرطة الثلاثة الخاصة بالمشوك الخطافي. ١
٢. اسحب الحواجز العلوية لأعلى حتى يتم تثبيتها. وفي حال عدم تثبيتها بإحكام، اسحبها لأعلى مرة أخرى حتى تمام التثبيت. ٢
٣. ثبت الحواجز. ٣
٤. ادفع وسط أرضية السرير للأسفل. ٤
٥. قم بتثبيت المرتبة. ٥
٦. إغلاق فتحة الشبكة
٧. تأكد دائمًا من غلق الفتحة باستخدام السوستة قبل وضع الطفل داخل قفص الأطفال.
٨. احرص دائمًا على وضع السحاب في قاع الفتحة عندما تكون الفتحة مغلقة. ٨

طي قفص الأطفال

راجع الصور ٧ - ١٥

١. أزل المرتبة. ٧
٢. اسحب حزام الطي لأعلى. ٨
٣. تجنب فتح الحواجز. وتأكد من تثبيت منتصف أرضية السرير في موضعه قبل فتح الحواجز.
٤. افتح كافة الحواجز الأربعة من خلال اتباع الخطوات التالية.
- ١) رفع منتصف الحواجز بدرجة طفيفة. ٩
- ٢) اضغط على زر المزلاج الموجود على الحاجز لتحرير الوصلتين. ١٠
٣. تجنب طي السرير بقوة.
٤. يجب تحرير الوصلات لطوي الحواجز بسهولة ويسر، وفي حالة عدم طي الحواجز تمامًا، يرجى رفع منتصف الأرضية لأعلى، ثم حاول مرة أخرى كما هو موضح في الخطوة ٣.
٥. قم بطي الوحدة بدون استخدام القوة. ١١
٦. في حال عدم طي الوحدة، حاول غلق الحاجز جزئيًا. واضغط على زر المزلاج لتحرير الحاجز.
٧. لف قفص الأطفال بالمرتبة. وأدخل مشابك ربط الحلقة عبر الحلقات، ثم ثبتها. ١٢

تغطية قفص الأطفال

راجع الصور ١٢ - ١٦

قم بتغطية سرير الطفل المتنقل عن طريق اتباع الخطوات التالية.

١. ضع المرتبة بينما يواجه المقيض السوستة الموجودة في حقيبة الحمل.
٢. قم بتغطية الوحدة بحقيبة الحمل ١٣, ثم ثبتهما معًا. ١٤
٣. اسحب المقيض خارج حقيبة الحمل. وسرّع حقيبة الحمل وقفص الأطفال المتنقل معًا.

استخدام الدمية

راجع الصور ١٥

Gratulujemy dołączenia do rodziny Joie! Jesteśmy podekscytowani, że możemy zostać częścią wspólnego życia z Tobą i Twoim maluszkiem. Podczas korzystania z Joie Cheer™, Twoje dziecko korzysta z wysokiej jakości, w pełni certyfikowanego kojca, zatwierdzonego zgodnie z europejską normą bezpieczeństwa EN 12227:2010. Ten produkt nadaje się do użytku z dziećmi o wadze poniżej 15 kg (w przybliżeniu 0-4 lata). Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i postępuj zgodnie z każdą wskazówką, aby zapewnić dziecku komfortowy sen i najlepszą ochronę.

Prosimy zachować instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości.

Odwiedź naszą stronę Joiebaby.com, aby pobrać instrukcje i zobaczyć więcej fascynujących produktów Joie.

! WAŻNE! ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ.

W razie wypadku

W razie sytuacji awaryjnej lub wypadku najważniejsze jest zapewnienie dziecku pierwszej pomocy i natychmiastowej pomocy lekarskiej.

Lista części

Upewnij się, że wszystkie części są dostępne przed montażem. Jeśli brakuje jakiegokolwiek części, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą.

Do montażu nie są wymagane żadne narzędzia.

1 Kojec	4 Narożnik	7 Stopka
2 Materac	5 Barierka	8 Pasek składania
3 Torba transportowa	6 Przycisk zatraskowy	9 Zabawka

OSTRZEŻENIE

- ! Wymagany montaż przez osobę dorosłą.
- ! Zachowaj instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości.
- ! Przed użyciem produktu należy zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji.
- ! Zaprześć używania kojca, gdy dziecko osiągnie wagę 15 kg (około 86 cm wzrostu) lub będzie w stanie samodzielnie z niego wyjść.
- ! Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i wskazówek może skutkować niebezpieczeństwem.
- ! Ostrzeżenie: Nie używaj kojca, jeśli jakkolwiek jego część jest uszkodzona, podarta lub brakująca. Używaj wyłącznie części zamiennych zatwierdzonych przez producenta.
- ! NIGDY nie zostawiaj swojego dziecka bez opieki. Zawsze miej dziecko na oku.
- ! Używaj kojca tylko z jednym dzieckiem jednocześnie.
- ! Nie należy umieszczać w kojcu więcej niż jednego materaca.
- ! NIE pozostawiaj niczego w kojcu ani nie umieszczaj kojca w pobliżu innego produktu, który mógłby stanowić oparcie lub stwarzać ryzyko uduszenia lub uduszenia, np. sznurków, sznurków od zaslon itp.
- ! Zawsze używaj kojca na płaskiej i równej podłodze.
- ! Należy pamiętać o ryzyku związanym z otwartym ogniem i innymi źródłami silnego ciepła, takimi jak piece elektryczne, piece gazowe itp. w pobliżu kojca.
- ! Aby uniknąć uduszenia, NIE umieszczaj przedmiotów ze sznurkiem wokół szyi dziecka, nie zawieszaj sznurków na tym produkcie ani nie przywiązuj sznurków do zabawek.
- ! Wszystkie elementy montażowe powinny być zawsze odpowiednio dokręcone, a elementy montażowe powinny być regularnie sprawdzane i dokręcane w razie potrzeby.
- ! Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzonego sprzętu, luźnych połączeń, brakujących części lub ostrych krawędzi.
- ! NIE przesuwaj kojca, gdy znajduje się w nim dziecko.
- ! Upewnij się, że produkt został całkowicie złożony lub rozłożony, zanim pozwolisz dziecku podejść do kojca.
- ! Jeśli wyściełana krawędź jest rozerwana lub przegryziona odstawiając wyściółkę, nie należy używać kojca.
- ! Kojec jest gotowy do użycia tylko wtedy, gdy mechanizmy blokujące są włączone i należy dokładnie sprawdzić, czy są one w pełni włączone przed użyciem składanego kojca.
- ! Podczas korzystania z kojca należy postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji.
- ! Aby uniknąć uduszenia, usuń plastikową torbę i materiały opakowaniowe przed użyciem tego produktu. Plastikową torbę i materiały opakowaniowe należy trzymać z dala od niemowląt i dzieci.
- ! Zawsze pamiętaj o zamknięciu otworu zamkiem błyskawicznym przed umieszczeniem dziecka w kojcu.
- ! Używaj wyłącznie materaca sprzedawanego z tym kojcem, nie dodawaj drugiego materaca do tego, gdyż stwarza to ryzyko uduszenia.
- ! OSTRZEŻENIE: Nie używaj kojca bez podstawy.
- ! Nie wolno używać akcesoriów, które nie zostały zatwierdzone przez producenta. Należy używać wyłącznie części zamiennych dostarczonych lub zalecanych przez producenta.
- ! Nie umieszczaj kojca w pobliżu otwartego ognia lub innego źródła ciepła.
- ! Przed umieszczeniem dziecka w kojcu upewnij się, że kojec jest całkowicie rozłożony i wszystkie mechanizmy blokujące są włączone.

Montaż kojca

patrz rys. ❶ - ❻

Proszę przeczytać wszystkie instrukcje w tym podręczniku przed skonfigurowaniem i użyciem tego produktu.

1. Odepnij trzy paski z rzepami. ❶
2. Pociągnij górne barierki do góry, aż obie staną się sztywne. Jeśli nie są sztywne, pociągnij je ponownie, aż staną się sztywne. ❷
! Jeśli górne barierki nie zatrzasną się, podnieś środek podłogi do połowy wysokości, a następnie pociągnij ponownie, aby zatrzasnąć barierki.
3. Zablokuj barierki. ❸
4. Naciśnij środek podłogi w dół. ❹
! Przed opuszczeniem środka upewnij się, że wszystkie barierki są zablokowane.
5. Zainstaluj materac. ❺
! Zamontuj materac miękką stroną do góry.
6. Zamknij siatkowy otwór.
! Zawsze pamiętaj o zamknięciu otworu zamkiem błyskawicznym przed umieszczeniem dziecka w kojcu.
! Zawsze upewnij się, że zamki błyskawiczne znajdują się na dole otworu, gdy otwór jest zamknięty. ❻

Składanie kojca

patrz rys. ❼ - ❾

1. Usuń materac. ❼
2. Pociągnij pasek składania do góry. ❽
! Nie odblokowuj jeszcze barierek. Środek podłogi musi być w połowie wysokości, zanim barierki zostaną odblokowane.
3. Odblokuj wszystkie cztery barierki, wykonując następujące czynności.
 - 1) Nieznacznie unieś środek barierki. ❾
 - 2) Naciśnij przycisk zatrasku na barierce, aby zwolnić dwie rurki. ❾
! Nie składaj na siłę.
! Aby barierka się złożyła, należy zwolnić obie rurki. Jeśli barierka nie złoży się całkowicie, należy podnieść środek podłogi wyżej, a następnie spróbować ponownie rozpoczynając od kroku 3.
4. Złóż urządzenie, ale nie rób tego na siłę. ❿
! Jeśli jednostka nie złoży się, poszukaj częściowo zablokowanej barierki. Naciśnij przycisk zatrasku, aby zwolnić barierkę.
5. Owiń kojec materacem. Przeciągnij zapięcia na rzepy przez pierścienie i przymocuj je. ❾

Przykrycie kojca

patrz rys. ❿ - ⓫

Przykryj kojec, wykonując następujące kroki.

1. Umieść materac, z uchwytem skierowanym w stronę zamka błyskawicznego na torbie.
2. Przykryj jednostkę torbą ❿, a następnie zapnij zamek błyskawiczny. ⓫
3. Wyciągnij uchwyt z torby. Torba i kojec zostaną podniesione razem.

Użycie zabawki

patrz rys. ⓫

Pielęgnacja i konserwacja

patrz rys. ⓫

1. Materiału pokryciowego nie można usunąć.
2. Kojec można czyścić miejscowo gąbką i wodą z mydłem.
3. Nie używaj nierozcieńczonego neutralnego detergentu, benzyny lub innego rozpuszczalnika organicznego do mycia kojca. Może to spowodować uszkodzenie kojca.
4. Aby wyprać torbę transportową, prać w pralce w letniej wodzie i suszyć w suszarce bębnowej. Nie stosować wybielacza.
5. Na plaży lub w ogrodzie wyczyść kojec z piasku i żwiru. Piasek w blokadach barierki może spowodować uszkodzenia.
6. Od czasu do czasu sprawdzaj swój kojec pod kątem zużytych części, podartego materiału lub szwów. Wymień lub napraw części w razie potrzeby.
7. Jeśli kojec nie będzie używany przez dłuższy czas, należy umieścić go w zacienionym miejscu, gdzie dziecko nie będzie miało do niego dostępu.



Allison Baby UK Ltd,
Venture Point, Towers Business Park
Rugeley, Staffordshire, WS15 1UZ

NUNA International B.V.
Van der Valk Boumanweg 178 C,
2352 JD Leiderdorp, The Netherlands

bring the kids™

Share the joy at joiebaby.com

IM-000925F